



请务必扫描上方二维码下载最新“TP-LINK安防”APP！

# 快速安装指南

## PoE室外无线变焦球机

### 声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。


**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。  
本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。  
除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。




“TP-LINK安防服务”微信公众号

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. | 公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：http://www.tp-link.com.cn  
7103503268 REV1.0.1


### 物品清单




一个PoE室外无线变焦球机




一张螺钉孔定位标贴



塑胶胀管、自攻螺钉  
x4  
x4



防水套件



一本快速安装指南

### 产品外观



网络接口  
10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。若采用PoE供电，则需要连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。

电源接口  
用于连接DC12V电源。

系统指示灯和白光报警灯  
红外灯  
麦克风



Micro SD卡槽  
Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“TP-LINK安防”APP进行初始化后才能正常使用。

RESET键  
长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态；  
短按RESET键1秒，设备将切换连接方式。


扬声器

### 系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动	绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi	绿灯快速闪烁5秒	设备正在开启Wi-Fi热点
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi	红灯快闪	设备正在恢复出厂设置	绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点
绿灯慢闪，亮灭各1秒	设备正在连接Wi-Fi				

### 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机；如果家中没有Wi-Fi，则只需将摄像机连接电源，再按照**设置Wi-Fi热点**设置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

### 设备上电说明


将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。  
当指示灯不停地**红绿灯交替闪烁**时，表示**设备启动完成**，等待配置Wi-Fi。


\*请本产品不包含电源适配器，请自行购买。

配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为PoE室外无线变焦球机连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。


- 1.登录“TP-LINK安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
- 3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



 **说明：**如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再按照设置Wi-Fi热点配置。

设备安装


本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。



设置Wi-Fi热点

当家中没有Wi-Fi时，可利用PoE室外无线变焦球机内置的Wi-Fi热点功能，通过APP直连摄像机，实现实时预览和录像回放。

在“我的”中点击“Wi-Fi热点”，进入设备连接。根据APP的页面提示，按照步骤添加设备即可。



产品保修卡

- 尊敬的客户，您好！  
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：
- 一、 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：
- 已经超出保换、保修期限；
  - 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
  - 擅自涂改、撕毁产品条形码；
  - 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
  - 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
  - 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
  - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
  - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 二、 技术支持和软件升级服务：
- 在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 **fae@tp-link.com.cn** 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：**www.tp-link.com.cn**，方便您免费下载。
- 三、 TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修
- 更多详细资料请查询TP-LINK官方网站
- 特别说明：**
- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
  - 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
  - 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
  - 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
  - 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
  - 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
  - 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。
- 四、 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
<div>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</div> <div>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</div> <div>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）</div> <div> 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。</div>						

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630  
E-mail: fae@tp-link.com.cn  
服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期  
普联技术有限公司（客服部）  
邮 编： 518107

