

安装手册

以太网PoE交换机

TL-SF1005P-PoE



物品清单： · 以太网PoE交换机 · 安装手册

Copyright © 2020 普联技术有限公司 版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的所有商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。


如需了解更多产品信息，请登录 TP-LINK 官方网站
www.tp-link.com.cn。

产品合格证

已检验

设备连接

TL-SF1005P-PoE为支持PoE受电的以太网交换机，同时能够对外部PD设备进行供电。



LED指示灯说明

Link/Act

常亮:对应端口与网络设备已连接
闪烁:对应端口有数据传输
常灭:未连接网络设备

PoE Max

常亮: PoE总输出功率达到预警功率（25W）
常灭: PoE总输出功率未达到预警功率

Power

常亮: 上电
常灭: 未加电

