

TP-LINK®

Enterprise Networking Solution

安装手册

企业级易展版VPN路由器

声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司

版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

相关文档

除本安装手册外，我们还提供以下文档的电子版本。如需获取最新产品资料，请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

| 文档名称 | 用途 |
|-------------------|------------------------------|
| 《企业级无线VPN路由器安装手册》 | 介绍了该系列路由器的安装过程、启动以及常见故障处理 |
| 《企业级无线VPN路由器用户手册》 | 介绍了该系列路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理 |
| 《设备防雷安装手册》 | 介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏 |

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题，请您直接联系TP-LINK技术支持服务中心，我们将为您提供技术支持服务。

| | |
|-----------------------------|---|
| 服务热线: 400-8863-400 |  |
| 邮箱: fae@tp-link.com.cn | |
| 微信公众号: TP-LINK商用网络 | |
| TP-LINK 商用网络 TP-LINK 商云 APP | |

安装手册简介

《企业级无线VPN路由器安装手册》主要介绍了企业级无线VPN路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第1章：产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章：安装准备。介绍路由器在安装前的准备工作及注意事项。

第3章：硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注

意事项。

第4章：配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

第5章：应用拓扑。介绍路由器的组网拓扑。

第6章：云管理。介绍路由器上云步骤。

附录A：常见故障处理。

附录B：技术参数表格。



说明：

在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：




网络工程师

网络管理人员

约定

在本手册以下部分，所有示图仅为示意，请以实际机型为准，如无特别说明，所提到的路由器是指企业级无线VPN路由器，且以TL-XVR1800L易展版为例进行介绍。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下：

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | 该图标表示需引起重视的警告事项。 |
|  | 该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。 |
|  | 该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 |

目录

| | | |
|-----|----------|----|
| 第1章 | 产品介绍 | 01 |
| 1.1 | 产品简介 | 01 |
| 1.2 | 产品外观 | 01 |
| 第2章 | 安装准备 | 05 |
| 2.1 | 物品清单 | 05 |
| 2.2 | 安装注意事项 | 05 |
| 第3章 | 硬件连接 | 09 |
| 3.1 | 连接线缆 | 09 |
| 3.2 | 连接电源 | 10 |
| 3.3 | 设备初始化 | 10 |
| 3.4 | 安装后检查 | 11 |
| 第4章 | 配置指南 | 12 |
| 4.1 | 设置计算机 | 12 |
| 4.2 | 设置路由器 | 12 |
| 4.3 | 登录成功 | 15 |
| 4.4 | 无线网络连接 | 16 |
| 第5章 | 应用拓扑 | 18 |
| 5.1 | 开启设备集中管理 | 18 |
| 5.2 | 关闭设备集中管理 | 19 |
| 5.3 | 特别说明 | 20 |
| 第6章 | 云管理 | 21 |
| 附录A | 常见故障处理 | 22 |
| 附录B | 技术参数规格 | 23 |

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TP-LINK公司全新开发的企业级无线VPN路由器系列产品，支持高速无线接入，并提供IPSec/PPTP/L2TP VPN、上网行为管理（应用控制/网站过滤/带宽限制/访问策略/文件下载）、终端设备管理、防火墙（ARP防护/攻击防护/有线MAC过滤）、多WAN口负载均衡、Web认证、AP管理、易展功能等丰富的软件功能，主要定位于中小企业、办公室等需要高速无线接入的中小型网络环境。

本系列路由器目前具体包含型号如下：

| 产品型号 | 产品名称 |
|----------------|----------------------------|
| TL-XVR1800L易展版 | 企业级AX1800双频Wi-Fi 6无线VPN路由器 |

1.2 产品外观

■ 前面板

前面板上有一个系统指示灯（如图1-1），侧面板上有一个USB指示灯和一个USB接口（如图1-2）。



图1-1 TL-XVR1800L易展版前面板示意图

■ 侧面板



图1-2 TL-XVR1800L易展版侧面板示意图

指示灯含

| 名称 | 工作状态 | 状态描述 | |
|--------|-------|-----------------------|--|
| 系统指示灯 | 上电启动 | 系统启动过程中绿色常亮，启动完成后快闪2秒 | |
| | 作为主设备 | 红色常亮 | “网络异常”或“网关探测异常” |
| | | 绿色常亮 | FAT: 完成Web配置且网关探测正常 FIT: 设备正常有线连通AC |
| | | 红色闪烁 | 正在与子设备配对 |
| | 作为子设备 | 红色常亮 | 配对失败 |
| | | 绿色常亮 | 已连接主设备且信号强度高于限定阈值 |
| | | 红色闪烁 | 出厂状态，上电后处于待配对状或正在与主AP配对或配对过的子设备重新上电后，正在连接主设备 (若一直保持红色闪烁，表示距离主设备太远或中间障碍物过多，连接失败，需调整设备位置) |
| | | 橙色常亮 | 已连接主设备，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱或设备无线连接层级数超过3级 |
| | 系统升级 | 绿色快闪，升级完成后变成常亮 | |
| | 熄灭 | 系统异常或断电 | |
| USB指示灯 | 常亮 | 已连接USB设备 | |
| | 不亮 | 未连接设备 | |

接口说明

| 接口 | 数量 | 用途 |
|-----|----|---------|
| USB | 1个 | 连接USB设备 |

■ 后面板

企业级无线VPN路由器后面板上有一个“易展”按键、一个RESET按键、一个电源插座和若干个RJ45接口，在每一个RJ45口左上方有一个Link/Act状态指示灯，如图1-3所示。



图1-3 TL-XVR1800L易展版后面板示意图

“易展”按键

按下“易展”按键可与任意带有TP-LINK“易展”功能的AP或路由器实现“一键互联”。

RESET键

复位键。复位操作为：通电状态下长按RESET键，待系统指示灯闪烁5次后松开RESET键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为tplogin.cn，用户在首次登录时需自定义用户名和密码。

电源插座

这是一个二相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

指示灯含义

| 指示灯 | 描述 | 工作状态 | 工作说明 |
|----------|-------|------|---------|
| Link/Act | 状态指示灯 | 常亮 | 链路建立 |
| | | 闪烁 | 端口在收发数据 |
| | | 不亮 | 链路未建立 |

接口说明



| 接口 | 速率 | 用途 |
|---------|--------------|-----------------------|
| WAN | 10/100/1000M | 作为WAN口使用 |
| WAN/LAN | | 可根据需求将该接口配置成WAN口或LAN口 |
| LAN | | 作为LAN口使用 |



注意：
请使用原装电源线。

第2章 安装准备

2.1 物品清单



注意：

如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项



警告：在生活环境中，A级产品可能会造成无线电干扰，在这种情况下，需要用户对干扰采取切实可行的措施。


■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手环带，并确保防静电手环带与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 路由器需在正确的电压下才能正常工作，请确认供电电压与路由器所标示的电压相符；
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为减少受电击的危险，在路由器工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；

- 清洁路由器之前，应先将路由器电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗。
- 使用过程中，请保持路由器底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证路由器长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1所示：

| 环境描述 | 温度 | 相对湿度 |
|------|------------|---------------|
| 工作环境 | 0°C~40°C | 10%~90%RH 无凝结 |
| 存储环境 | -40°C~70°C | 5%~90%RH 无凝结 |

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求

室内防尘



灰尘落在路由器表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；

电磁干扰



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷要求




雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



说明：
详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台



将路由器安装在水平工作台上，并注意以下事项：

- 确认工作台平稳、牢固，且能承受至少2Kg重量；
- 确认路由器水平安装；
- 保持室内通风良好；
- 电源插座与路由器距离不超过1.5米。

第3章 硬件连接

3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet，LAN口连接局域网，便可组建自己的网络。

■ 连接Internet

- 如果您采用光纤接入的方式，请用网线将路由器的WAN口和EPON/GPON相连；
- 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式，请用网线将路由器的WAN口和Modem相连；
- 如果您采用以太网宽带接入的方式，请用网线将路由器的WAN口与ISP提供的接口相连。

■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机，也可以与计算机直接相连，如图3-1所示。




图3-1 路由器连接线缆示意图



说明:

- 对于10Base-T以太网, 建议使用3类或以上的UTP/STP线;
- 对于100Base-TX以太网, 建议使用5类或以上UTP/STP线;
- 对于1000Base-T以太网, 建议使用超5类UTP/STP线;
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启, 采用5类双绞线连接以太网时, 标准网线或交叉网线均可;
- 不要将RJ45端口连接电话线;
- 上电后, 请检查RJ45口左上方的Link/Act指示灯状态, 若Link/Act灯亮表示链路已正常连通; Link/Act灯灭表示链路不通, 请检查链路。

3.2 连接电源

路由器使用交流电源:

1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致;
2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座。




图3-2 电源连接示意图

3.3 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化, 所有指示灯闪烁一次, 之后SYS灯常亮, 直至系统启动完成, SYS开始闪烁, 指示系统完成初始化。

3.4 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间, 空气流通是否顺畅;
- 检查电源插座供电是否符合路由器规格;
- 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。


第4章 配置指南

4.1 设置计算机

1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口；
2. 设置PC上网方式为自动获取IP地址。

4.2 设置路由器

1. 打开浏览器（以IE浏览器为例），在地址栏中输入 tplogin.cn，回车；



2. 首次登录时，需自行设置管理员账号，依次输入用户名及密码，点击确认，如图4-1所示。
后续登录时，使用该账号进入配置界面。


A screenshot of a web form titled '创建账户与密码' (Create Account and Password). The form contains a sub-header: '请先设置用户名和管理员密码，以管理路由器。管理员密码是进入路由器管理页面的凭证，确认提交前请牢记管理员账户和密码。' (Please set the username and administrator password first to manage the router. The administrator password is the credential to enter the router management page. Please remember the administrator account and password before submitting.) Below this are three input fields: '请设置新用户名' (Please set new username), '请设置新密码' (Please set new password), and '请再次输入新密码' (Please re-enter new password). Each field has a corresponding icon (person, lock, and lock) and a 'show/hide' icon. At the bottom of the form is a '确定' (Confirm) button.

图4-1 用户首次登陆



说明：

- 用户名支持输入1-31位数字，字母（区分大小写），“.”、“@”、“-”、“_”的组合；
- 密码支持输入6-15位数字，字母（区分大小写），以及符号（不包括空格）的组合。

3. 成功登录后会弹出设置向导界面。如果没有自动弹出，可以单击主页左下方的“快速配置”菜单进入。

4. 请进行接口模式设置，如图4-2所示。选择WAN口数量，并单击“下一步”，分别对每一个WAN口进行设置。




图4-2 接口模式设置

5. 请依次对每一个WAN口进行设置，在“连接方式”一栏提供了三种连接方式，可以根据自身情况进行选择。

1) 如果连接方式为“PPPoE拨号”，即ADSL虚拟拨号方式，则需要填写网络服务商提供的上网账号与密码，如图4-3所示。




图4-3 WAN口设置-PPPoE拨号

2) 如果连接方式为“动态IP”，即可自动从网络服务商处获取IP地址，则不需填写任何内容。

3) 如果连接方式为“静态IP”，即拥有网络服务商提供的固定IP地址，则需要填写IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等内容，如图4-4所示。




图4-4 WAN口设置-静态IP

6. 设置完成后, 单击“下一步”, 进行无线设置。如图4-5所示, 可对2.4G/5G频段的无线名称和无线密码进行设置。



图4-5 无线网络设置

7. 设置完成后, 单击“下一步”, 进行完成设置。如图4-6所示, 可对设置的接口信息和无线信息进行确认。确认无误后, 单击“完成”, 路由器会自动进行配置并重启。



图4-6 完成设置



注意:

以上设置步骤仅为示意说明, 请以实际情况为准。

4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页, 如图4-7所示。点击左上角本公司的商标, 可以方便的访问本公司主页 (<http://www.tp-link.com.cn>) ; 点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。




图4-7 路由器管理界面首页

4.4 无线网络连接

如果需要使用无线网络，**首先必须确定计算机已经配备无线网卡**，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作（以Windows 8系统为例）。

1. 单击任务栏右下角“网络”图标，弹出网络选项框。



图4-8 单击“网络”图标

2. 选择在前面步骤里设置好的路由器的无线网络名称，单击“连接”。



图4-9 选择无线网络

3. 输入路由器设置的无线网络密码，单击“下一步”。



图4-10 输入无线网络密码

4. 当条目右侧出现“已连接”标识时，表示电脑已经成功加入无线网络。




图4-11 无线连接成功



说明：

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网，请根据以下提示操作。

- 如果需要通过有线方式连接到路由器，请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个LAN口，然后参照“4.1 设置计算机”设置电脑的IP参数即可；
- 如果需要通过无线方式连接到路由器，请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装，然后参照“4.4 无线网络连接”使用无线网卡连接到路由器即可。

第5章 应用拓扑

以下组网拓扑仅为示意说明易展设备和FIT AP组网过程，通过阅读了解后，您可根据实际需求灵活组网。

5.1 开启设备集中管理

当企业路由器开启设备集中管理功能时，可集中管理处于FIT模式的AP及“易展”接入本机网络的设备。FIT模式的AP通过有线接入该企业无线路由器，接受对其统一配置和管理；易展设备（易展企业路由、易展AP、易展家用路由）通过有线或无线的方式“易展”配对接入该企业无线路由器的网络，接受对其统一配置和管理。

■ 组网拓扑



图5-1 开启设备集中管理功能的组网拓扑（一）




图5-2 开启设备集中管理功能的组网拓扑（二）

■ 非易展AP组网

将处于FIT模式的AP有线接入开启设备集中管理功能的企业路由器组网拓扑中，完成设备上线和配置。该AP由开启设备集中管理功能的企业无线路由器统一管理。

■ 易展设备组网

1. 设置代理主AP

将FIT模式的易展AP有线接入开启设备集中管理功能的企业无线路由器组网拓扑中，完成设备上线和配置。该AP作为易展分布式无线网络的代理主AP，可与其他易展子设备（易展企业路由器、易展AP、易展家用路由）无线配对，由开启设备集中管理功能的企业路由器统一管理。企业无线路由器自身已包含一个主AP载体，同其他代理主AP一样，可与其他易展“子设备”（易展企业路由、易展AP、易展家用路由）无线配对。

2. 一键互联

选择邻近插座，将其他易展“子设备”接通电源，系统指示灯绿色常亮；等待一段时间后，指示灯闪烁2s，表明“子设备”启动成功；此时按下“子设备”的“易展”按键触发设备配对状态；当指示灯变为红色闪烁，表明“子设备”进入待配对状态；

此时再按下代理主AP“易展”按键，主AP系统指示灯变为红色，开始搜索配对；当系统指示灯又变为红色闪烁，表明正在配对；

当代理主AP和“子设备”系统指示灯均变为绿色常亮，表明配对完成，实现“一键互联”。

3. 新增设备

选择邻近插座，将其他待配对“子设备”接通电源；当系统指示灯为红色慢闪，表明“子设备”已进入待配对状态；

此时按下网络拓扑中任意一台已完成配对的设备的“易展”按键，即可激活待配对“子设备”进入配对状态；

根据待配对“子设备”的系统指示灯状态变化判断其是否配对成功。

5.2 关闭设备集中管理

当企业无线路由器关闭设备集中管理功能时，作为独立路由器使用，不再管理其他FIT AP设备，且不再与其他易展设备配对。

5.3 特别说明

- 为保证“易展”设备之间配对成功，需保证网络中的设备有一个非访客网络属性的SSID处于正常开启状态。
- 为减少无线干扰，“易展”设备的2.4G和5G工作信道均开放配置，同时为保持无线回传链路能够正常连接，无线接入的“易展”子设备需有一个信道与主设备保持一致。
- 为避免误触发配对，“易展”按键配对仅支持“1对1”配对，为保证配对正常完成，请确认环境内待配对“易展”设备数量为1。如需批量配对，请登录主设备管理页面或AC管理页面批量发现和添加“易展”设备。
- 当开启设备集中管理，进行设备上线及易展配对后，再关闭设备集中管理开关，原有网络将会解除设备配对，企业无线路由将继续作为独立设备使用。仅FIT模式AP可以与企业无线路由配对使用，请注意设置AP的工作模式。

第6章 云管理

本机型支持云管理，以商云APP管理界面说明，请参考如下步骤上云：

1. 确保路由器已连接网络，可实现互联网通信。



说明：

您也可以打开浏览器，在地址栏中输入<https://smbcloud.tp-link.com.cn/account/login>，登录进入商用网络云平台，依次点击项目集中管理>>设备列表>>添加设备配置。

2. 扫描商云APP二维码，下载商云APP。



图6-1 商云APP二维码

3. 打开商云APP，依次点击：首页 >> 项目远程管理 >> 创建项目，扫描设备ID二维码添加设备。

4. 成功添加设备后，即可在项目的设备信息页找到对应路由器条目，并对路由器进行管理。

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记路由器用户名和密码怎么办？

路由器可以通过RESET键恢复出厂设置。操作方法为：

通电状态下，长按RESET键，待系统指示灯闪烁5次后松开RESET键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址是tplogin.cn，用户在恢复出厂设置后首次登录时需自定义用户名和密码。

问题2. 电源指示灯显示不正常怎么办？

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 路由器电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座；
2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配，正常值：100-240V~ 50/60Hz 0.6A

问题3. 无法登录路由器WEB管理界面怎么办？

请通过以下方法进行检查：

1. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接；同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录路由器；
2. 如果是通过本地计算机管理路由器，请确保本地计算机为“自动获得IP地址”；
3. 如果您之前管理过路由器，请确认是否更改过路由器管理IP或管理端口，如果忘记了路由器的管理IP或管理端口，建议您通过RESET键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

问题4. 不能正常浏览管理界面怎么办？

1. 如果是界面显示异常，请升级或更换其他浏览器；
2. 如果是窗口弹出被禁止，请降低浏览器安全设置。

附录B 技术参数规格

■ 硬件规格

| 产品型号 | | TL-XVR1800L易展版 |
|----------------|---------------|---|
| 端口 | WAN端口 | 1GE |
| | WAN/ LAN端口 | 3GE |
| | LAN端口 | 1GE |
| | USB端口 | 1 |
| 无线速率 | | 1201Mbps 11AX (5GHz) +574Mbps 11AX (2.4GHz) |
| 天线 | | 2根外置不可拆卸2.4GHz 5dBi全向天线, 2根外置不可拆卸5GHz 5dBi全向天线 |
| 指示灯 | 每端口 | Link/Act |
| | 每设备 | SYS、USB |
| 使用环境 | | 工作温度: 0°C~40°C; 存储温度: -40°C~70°C 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结; 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结 |
| 输入电源 | | 100-240V~, 50/60Hz |
| 散热方式 | | 无风扇设计, 利用散热片传导散热 |
| 尺寸(L×W×H) (mm) | | 208x208x43.5 |

■ 软件规格

| 产品型号 | | TL-XVR1800L易展版 | |
|------|------------|---|----|
| 终端管理 | | 一键拉黑、上网时间限制、上网速度限制 | |
| 基本设置 | 接口设置 | WAN设置、LAN设置 | |
| | 接入方式 | 动态IP、静态IP、PPPoE | |
| | DHCP服务 | DHCP服务器、静态地址分配 | |
| | 流量均衡 | 带宽均衡 | 支持 |
| | | 流量均衡 | 支持 |
| | | 特殊应用程序选路 | 支持 |
| | | ISP选路 | 支持 |
| 无线功能 | SSID广播 | 支持 | |
| | Multi-SSID | 支持 | |
| | 访客网络 | 支持 | |
| | WDS无线桥接 | 支持 | |
| | 无线安全 | 无线加密 | 支持 |
| | | 用户隔离 | 支持 |
| | | 无线MAC地址过滤 | 支持 |
| 设备管理 | 集中设置 | 支持 | |
| | 设备漫游 | 支持 | |
| | 射频调优 | 支持 | |
| 行为管控 | IM软件限制 | QQ/Web QQ/飞信/阿里旺旺/TM/多玩YY/企业QQ/微信/陌陌/新浪微博/知乎 | |
| | 视频软件限制 | 腾讯视频/PPStream/PPTV/快播/风行/皮皮/UUSee/CNTV/爱奇艺/斗鱼直播/搜狐视频/优酷视频 | |
| | 音乐软件限制 | 酷狗/酷我/QQ音乐/百度音乐/网易云音乐 | |

■ 软件规格 (续)

| 产品型号 | | TL-XVR1800L易展版 | |
|----------|---------------|----------------------|---|
| 行为 管控 | 应用 控制 | 购物休闲软件 | 手机京东/淘宝 |
| | | 新闻资讯软件 | 扎克 (ZAKER) /今日头条/网易新闻 |
| | | P2P软件限制 | 迅雷与迅雷看看/比特彗星/电驴/QQ旋风/FlashGet |
| | | 金融软件限制 | 大智慧/分析家/同花顺/钱龙/指南针/证券之星/招商证券/银河证券/国泰君安/益盟操盘手/东方财富通/华泰证券 |
| | | 网络游戏限制 | QQ游戏/迅雷游戏/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/QQ农场等 |
| | | 应用商店限制 | PP助手/豌豆荚/应用宝 |
| | | 基础应用限制 | HTTP/HTTPS/MSS/RTSP |
| | 白名单 | QQ | |
| | 网站 过滤 | 网站分组 | 支持 |
| | | 网站过滤 | 支持 |
| | 文件下载 | 支持 | |
| | 带宽限制 | 支持 | |
| | 访问控制 | 支持 | |
| 防火 墙 | ARP防护 | IP MAC绑定、ARP扫描、GARP | |
| | 有线MAC过滤 | 支持 | |
| | 攻击防护 | 防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击 | |
| VPN | IPSec VPN | 10条隧道 | |
| | PPTP/L2TP VPN | 10条隧道 | |
| 认证 管理 | WEB认证 | 支持 | |
| | 用户管理 | 支持 | |
| 高级 功能 | 路由 设置 | 策略 选路 | 支持 |
| | | 静态 路由 | 支持 |
| | NAT 设置 | 一对一 NAT | 支持 |
| | | 多网段 NAT | 支持 |
| | | ALG | 支持 |

■ 软件规格 (续)

| 产品型号 | | TL-XVR1800L易展版 | |
|---------|--------|----------------|---------------------|
| 高级功能 | 虚拟服务器 | 虚拟服务器 | 支持 |
| | | NAT-DMZ | 支持 |
| | 动态DNS | | TP-LINK、花生壳、科迈、3322 |
| | UPnP服务 | | 支持 |
| | 文件共享 | | 支持 |
| | IP流量统计 | | 支持 |
| | 端口监控 | | 支持 |
| | 系统工具 | 设备管理 | 恢复出厂设置 |
| 备份与导入配置 | | | 支持 |
| 重启路由 | | | 支持 |
| 自动清理 | | | 支持 |
| 软件升级 | | | 支持 |
| 诊断工具 | | Ping检测、路由跟踪检测 | |
| 时间设置 | | 支持 | |
| 系统日志 | | 支持 | |
| 系统管理 | | 远程管理 | 支持 |
| | | 系统管理设置 | 支持 |

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail: smb@tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400 7103503746 REV1.1.0