TP-LINK[®]

WCDMA 无线数据终端

TL-TR861 5200

详细配置指南

REV: 1.0.0 1910040424 声明

Copyright © 2013 普联技术有限公司

版权所有,保留所有权利

未经**普联技术有限公司**明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分 或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其它可能的方式)进行商品 传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK[®] 为**普联技术有限公司**注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标,由 各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

第1章	详细配置排	指南简介	1
1 1	本书约定		1
1.2	本书章节	 ⁻ 安排	1
第2章	产品概述.		2
2.1	产品简介		2
2.2	主要特性		2
第3章	硬件描述.		3
3.1	外观介绍	1	3
3.2	移动电源	模式	4
3.3	复位		4
3.4	硬件重置		4
3.5	系统需求		4
3.6	安装环境		5
第4章	快速安装排	指南	6
4.1	安装无线	数据终端	6
	4.1.1	安装 micro SD 卡和 SIM 卡	6
	4.1.2	给设备充电	7
4.2	建立正确	的 IP 设置	7
	4.2.1	Windows 7 下设置 IP	8
	4.2.2	Windows XP 下设置 IP	9
4.3	连接到无	线网络	10
	4.3.1	Windows 7 下无线网络连接	10
	4.3.2	Windows XP 下无线网络连接	11
	4.3.3	苹果 iOS 下无线网络连接	13
	4.3.4	Android 下无线网络连接	14
4.4	设置无线	数据终端	15
4.5	重新连接	到无线数据终端	19
	4.5.1	Windows 7 下无线网络连接	19
	4.5.2	Windows XP下无线网络连接	20
	4.5.3	苹果 iOS 下无线网络连接	21
	4.5.4	Android 下无线网络连接	22
第5章	配置指南.		23
5.1	登录配置	界面	23
5.2	连接状态		23
5.3	设置向导	·	24
5.4	短信		24
	5.4.1	书写短信	25
	5.4.2	收件箱	25
	5.4.3	发件箱	26

目 录

	5.4.4	草稿箱	
	5.4.5	短信设置	
5.5	高级设	置	
	5.5.1	拨号设置	
	5.5.2	SIM 卡锁定	
	5.5.3	无线设置	
	5.5.4	DHCP 服务	
	5.5.5	系统工具	
	5.5.6	退出	
附录A	FAQ		39
附录 B	IE 浏览	器设置	43
附录 C	无线 M	AC 地址查询	45
附录 D	规格参望	数	53

第1章 详细配置指南简介

本文档旨在帮助您正确使用无线数据终端的功能,内容包括无线数据终端的性能特征以及所有功能 的详细说明。若要使用无线数据终端中的其它应用方面的功能,可以参考本文档相关部分内容。

1.1 本书约定

- 1. 用"→"符号说明在 Web 界面上的操作引导,其方法是点击菜单、选项、按钮等。
- 2. 无线数据终端配置界面和客户端设备上的菜单、操作项以及按钮名等均使用加粗字表示。
- 图片界面都配有相关参数,这些参数主要是为正确配置产品提供参考,请根据实际需要设置这些参数。

1.2 本书章节安排

第一章:详细配置指南简介。介绍本文档结构和编写约定。

- 第二章:产品概述:介绍无线数据终端及其特性。
- 第三章:硬件描述:介绍无线数据终端的外观以及安装环境注意事项。

第四章:快速安装指南:介绍安装无线数据终端的方法,并快速设置相关参数实现共享上网。

- 第五章: 配置指南: 介绍无线数据终端包含的功能, 请根据需要查看相关部分内容。
- 附录 A FAQ: 解决配置无线数据终端过程中的常见问题。
- 附录 B IE 浏览器设置:介绍如何设置 IE 浏览器,以确保可以正常访问无线数据终端和上网。
- 附录 C 无线 MAC 地址查询:介绍如何查看计算机、手机等客户端的无线 MAC 地址。
- 附录 D 规格参数:介绍无线数据终端的详细规格参数。

第2章 产品概述

2.1 产品简介

为了充分利用该款无线数据终端的各项功能,请仔细阅读该详细配置指南。

TL-TR861 5200 外形小巧便携、精致简约,支持中国联通 HSPA+制式的 3G 网络,最高下载速率 可达 21.6Mbps。只需插入中国联通 3G 标准 SIM 卡即可连接高速的 3G 网络,并将其转化为 Wi-Fi 信号供平板电脑、智能手机、笔记本电脑等 Wi-Fi 客户端共享 3G 上网。

TL-TR861 5200 支持 IEEE 802.11b/g/n 标准,无线覆盖范围更广,信号更稳定,最高 Wi-Fi 传输 速率可达 72Mbps。可支持最多 10 个无线客户端同时接入,满足多种应用场景。TL-TR861 5200 内置 5200mAh 锂电池,持久供电,省去携带一大堆电源适配器的烦恼,也可以作为移动电源给手 机、平板电脑等设备供电,使用更加灵活。TL-TR861 5200 功能实用、性能优越、易于管理并且 提供多重安全防护措施,可以有效保护用户的无线上网安全。

2.2 主要特性

- > 内置 5200mAh 锂电池,可持续工作 16-26 小时
- ▶ 提供 1 个标准 micro USB 接口,用于为无线数据终端供电,额定输入为 5V—1A
- > 提供1个标准 USB 接口,可作为移动电源给手机、平板电脑等设备供电
- > 支持移动电源模式。在该模式下,无线信号关闭,可大大节省电量
- 提供 micro SD 卡插槽, 插入 micro SD 卡即可作为 U 盘使用, 最大可支持 32GB 容量的 micro SD 卡
- > 支持 HSPA+/HSPA/UTMS 标准, 3G 最高下载速率可达 21.6Mbps, 最高 Wi-Fi 传输速率可达 72Mbps
- > 支持自动拨号或手动拨号连入 3G 网络,具有自动断开数据网络的功能
- > 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密,可以保证数据在无线网络传输中的安全
- > 支持 SSID 广播控制,有效防止 SSID 广播泄密
- ▶ 内置网络地址转换(NAT)功能
- ▶ 内建 DHCP 服务器
- > 支持短信功能
- > 支持 Web 管理,界面可中文/English 切换

第3章 硬件描述

3.1 外观介绍



图 3-1 TL-TR861 5200 产品图

1) **电源开关:**用于开启和关闭设备。长按电源开关3秒,所有指示灯同时亮起表明无线数据终端 已开启;待机状态下长按电源开关3秒关闭无线数据终端。

@ 注意:

当设备出现异常无法正常开启时,可尝试硬件重置操作。长按电源开关 10 秒以上,松开按键即可 重置硬件,设备恢复正常。然后长按电源开关 3 秒即可正常开启设备。

指示灯	状态	说明
Wi-Fi 指示灯	蓝色快闪	正在开启 Wi-Fi 功能
	蓝色慢闪	Wi-Fi 已开启,正常工作
	不亮	未开启 Wi-Fi 功能
3G 指示灯	蓝色快闪	正在连接 3G 网络
	蓝色慢闪	已连接 3G 网络
	不亮	未开启 3G 功能

2) LED 指示灯状态说明:

TL-TR861 5200 WCDMA 无线数据终端

电源指示灯	绿色常亮	当前电池电量大于 50%
	橙色常亮	当前电池电量大于 6%,小于 50%
	红色常亮	当前电池电量小于 6%
	绿色慢闪	设备当前已进入移动电源模式
	红、橙、绿交替闪烁	正在充电

🕰 提示:

- 1. 如果不进行任何按键操作, 电源指示灯亮 30 秒后自动熄灭。按电源开关或拔插 USB 均可重新 点亮电源指示灯。
- 在电池供电的情况下,一段时间内(默认为15分钟)如果没有客户端接入则Wi-Fi自动关闭, Wi-Fi指示灯熄灭。如需重新启动Wi-Fi功能,请按一下电源开关。
- 3. 设备在充电的同时,不支持对外供电。
- 4. 当设备电量不足(电源指示灯红色常亮)时,请及时充电。
- 3) micro USB 接口:用于连接 USB 线,可通过额定输出为 DC 5V-1A 的电源适配器进行充电; 通过 USB 线连接电脑时,可为无线数据终端充电或者访问设备中的 micro SD 卡。
- 4) micro SD 存储卡插槽:用于插置 micro SD 存储卡。
- 5) SIM 卡插槽: 用于插置 SIM 卡。
- 6) RESET 复位按钮:用于将无线数据终端恢复出厂设置。
- 7) 标准 USB 接口: 对外供电接口, 通过 USB 线可以为您的手机或者 Pad 供电。

3.2 移动电源模式

本设备内置 5200mAh 锂离子电池,在开机状态下,可用作移动电源给手机、平板电脑充电。快速 双击电源开关,当 3G 和 Wi-Fi 指示灯熄灭时表示已进入移动电源模式。在该模式下,设备将关闭 无线信号,可大大节省电量。再次双击电源开关可退出移动电源模式。

3.3 复位

如需将设备恢复出厂设置,请在设备已开启的情况下,用尖状物按住 RESET 圆孔,保持按压的同时观察 LED 指示灯,大约等待 5 秒钟后,所有指示灯熄灭,表明复位成功。此时松开 RESET 按钮,无线数据终端将重启。

3.4 硬件重置

当设备出现异常无法正常开启时,可尝试硬件重置操作。长按电源开关 10 秒以上,松开按键即可 重置硬件,设备恢复正常。然后长按电源开关 3 秒即可正常开启设备。硬件重置不会将设备恢复出 厂设置。

3.5 系统需求

- > 每台 PC 的以太网连接设备(无线网卡)
- > 支持 TCP/IP 协议的操作系统

> Web 浏览器, 如 Microsoft Internet Explorer (IE7 及以上版本)、Mozilla Firefox、Apple Safari 等

3.6 安装环境

该无线数据终端安装时应该遵循以下原则:







在存储、运输和运行环境中,请注意防水

雷雨天气请将设备电源及所有 连线拆除,以免遭雷击破坏

远离热源,保持通风

@ 注意:

环境因素对传输距离有影响,详细介绍见附录A FAQ。

第4章 快速安装指南

本章介绍如何安装无线数据终端并成功实现多台计算机/平板电脑/智能手机共享上网。如果只进行 基本配置,您只需阅读本章内容;如果要进行高级配置,请继续阅读后续章节内容。

本设备支持中国联通 HSPA+制式的 3G 网络。将 SIM 卡插入插槽中,开机后,设备便将 3G 信号转化为无线信号,智能手机、平板电脑、iTouch、笔记本电脑等所有支持无线上网的设备,均可通过 Wi-Fi 连接到无线数据终端,共享 3G 网络,实现在旅途中和家中随时随地无线上网。

TL-TR861 5200 的 DHCP 服务器默认开启,建议将计算机的 IP 地址和 DNS 地址设置为自动获取。 连接图如下所示:



图 4-1 TL-TR861 5200 应用场景

@ 注意:

TL-TR861 5200 仅支持无线方式共享上网,请确保您的计算机已安装无线网卡。

4.1 安装无线数据终端

4.1.1 安装micro SD卡和SIM卡

步骤 1) 打开并按图示箭头方向旋转设备侧面的 SIM 卡和存储卡插槽的盖子。



步骤 2) 确保存储卡的金属触点朝下,缺角朝向插槽内,按图示箭头方向将存储卡推入插槽中,直 到听到"咔"的声音。



步骤 3) 确保 SIM 卡的金属触点朝上,切角朝向插槽内,按图示箭头方向将 SIM 卡推入插槽中, 直到听到"咔"的声音。



步骤 4) 旋转并合上 micro SD 卡和 SIM 卡插槽的盖子。长按电源开关 3 秒,所有指示灯亮起则表明设备已被开启。



🙇 提示:

- 1. micro SD 卡是可选配件,您可以根据需要自行选配。
- 2. 如需取出 SIM 卡/micro SD 卡,请将 SIM 卡/micro SD 卡向卡槽内轻推,当卡片被弹出时即可 取出。

4.1.2 给设备充电

设备支持两种充电方式,既可以通过匹配的电源适配器充电,也可连接计算机 USB 接口进行充电。

方式一: 使用匹配电源适配器

方式二: 连接计算机 USB 接口



☞ 注意:

1. 电源适配器是可选配件,您可以根据需要选配额定输出为 DC 5V-1A 的标准电源适配器。

2. 为确保安全使用,请勿使用非匹配电源适配器,否则可能影响设备性能,甚至导致危险。

4.2 建立正确的IP设置

进行设置前,请确保您的计算机已安装无线网卡。

本无线数据终端默认局域网IP地址是 192.168.1.1,默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据实际需要而改变,但本手册中将按默认值说明。本节介绍Windows操作系统的IP设置步骤,苹果 iOS/Android操作系统保持默认配置即可,请跳过此步骤,直接进入<u>4.3</u>连接到无线网络。

🖉 提示:

更改计算机的 IP 设置前,请将原 IP 设置信息备份。

4.2.1 Windows 7 下设置IP

1) 点击开始 →控制面板 →网络和Internet →网络和共享中心 →更改适配器设置 →无线网络 连接, 右键单击无线网络连接, 选择属性。



2) 双击Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)。

♀ 无线网络连接 属性	X
网络共享	
连接时使用:	_
🔮 TP-LINK 300Mbps Wireless N USB Adapter #2	
配置 (C) 此连接使用下列项目 (0):	
☑ 啧 Microsoft 网络客户端 ☑ 圓 WWware Bridge Protocol	
 ✓ ■Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ ▲ HTC NDIS Protocol Driver ✓ ↓ Intermet the WMF to G(TCP(TP:G)) 	
☑ → Internet 协议版本 4 (ICP/IPv4)	
描述 TCF/IP。该协议是默认的广域网络协议,它提供在不同 的相互连接的网络上的通讯。	1
	<u>۴</u>

3) 选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,点击确定,返回上一个界面,点击确定。

规 备用配置 四果网络支持此功能,则可以 数需要从网络系统管理员外获	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得话当的 IP 设置。
● 目动(消 IP 地址(0)) ● 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	
子网摘码(V):	
默认网关 (0):	192 .168 . 1 . 1
 自动获得 DNS 服务器地 使用下面的 DNS 服务器 首选 DNS 服务器 (P): APR DNS 服务器 (P): 	世(B) 也址(C):
■用 LIAS 服务器(A): ■ 退出时验证设置(L)	高级(V)

4.2.2 Windows XP下设置IP

1) 右键单击网上邻居图标,选择属性。

9	
网上邻居	1
	打开(0)
	资源管理器(X)
	搜索计算机 (C)
	映射网络驱动器(M)
	断开网络驱动器 (I)
	创建快捷方式(S)
	删除(10)
	重命名(M)
	属性 (R)

2) 在打开的网络连接页面中,右键单击无线网络连接,选择属性。



3) 双击Internet Protocol (TCP/IP)。

→ 无线网络连接 属性 ? 🔀
常规 无线网络配置 高级
连接时使用:
■ TP-LINK 300Mbps Wireless N Ad: 配置(C)
此连接使用下列项目 (0):
✓ ■QoS Packet Scheduler
🗹 🐨 Internet Protocol (TCP/IP) 💌
说明 TCF/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络 的通讯。
 ✓ 连接后在通知区域显示图标 (₩) ✓ 此连接被限制或无连接时通知我 (₩)
确定 取消

4) 请选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址。点击确定。返回上一个界面,点击确定。 如下图所示:

Internet Protocol (TCP/I	P)属性 ? 🔀
常规 备用配置	
如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理员处获得速	R自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
 ● 自动获得 IP 地址(0) ● 使用下面的 IP 地址(S): — 	
IP 地址(I):	
子网掩码 (U):	
默认网关 (0):	· · ·
● 自动获得 DNS 服务器地址 (B))
○使用下面的 DNS 服务器地址	(E):
百选 DNS 服务器(P):	
备用 DNS 服务器(A):	
	高级 (V)
	确定 取消

4.3 连接到无线网络

若要登录该无线数据终端的 Web 管理页面,首先必须成功连接到该无线数据终端的无线网络。

🖉 提示:

该无线数据终端默认未开启无线加密,为保护您的无线网络安全,强烈推荐您在<u>4.4.设置无线数据</u> 终端中设置加密。

4.3.1 Windows 7 下无线网络连接

1) 计算机的无线网卡安装成功后,桌面右下角会出现图标,点击该图标。在弹出的网络列表 中选择要进行连接的无线网络名称,即SSID,点击连接。该无线数据终端的默认SSID为 TP-LINK_3G_xxxxx (xxxxx代表无线数据终端的MAC地址后6位,MAC地址可在壳体的标贴 上查看,在此以TP-LINK_3G_BEEF42为例)。

未连接	÷3	-
山口 连接可用		
无线网络连接 3	^	=
TP-LINK_abcdef	all.	
TP-LINK_3G_BEEF42	311	
通过此网络发送的信息可能可见。	b 対 其他人	
自动连接	连接(<u>C</u>)	
Free-wifi	الد	
TP-LINK_595CF0	الد	
ChinaNet-fENm	lite.	-
打开网络和共享中	νÜλ	

2) 当画面显示已连接时,表示网卡已成功连入该无线数据终端的无线网络。

当前连接到:	÷, ^
TP-LINK_3G_BEE Internet 访问	-42
无线网络连接 3	^
TP-LINK_3G_BEEF42	已连接 🚮 🗉
TP-LINK_abcdef	-atl
Free-wifi	att
TP-LINK_595CF0	att
ChinaNet-fENm	
TP-LINK_255486	
ChinaNet-F7cX	
netcore	.al 🔻
打开网络和共	享中心

4.3.2 Windows XP下无线网络连接

1) 点击桌面右下角的无线网络图标,如下图红框标识所示。



2) 系统将自动搜索无线网络,并以列表形式显示(如下图)。双击该无线数据终端的无线网络名称,即SSID。该无线数据终端的默认SSID为TP-LINK_3G_xxxxxx (xxxxxx代表无线数据终端的MAC地址后6位,MAC地址可在壳体的标贴上查看,在此以TP-LINK_3G_BEEF42为例)。

(1) 无线网络连接		×
网络任务	选择无线网络	
🛃 刷新网络列表	单击以下列表中的项目以连接到区域内的无线网络或获得更多信息 (1)	
3 为家庭或小型办公室设置无线网络	((の)) TP-LINK_3G_BEEF42 未设置安全机制的无线网络	
相关任务	((Q)) tp-link	
 (i) 了解无线网络 	↓ 🔓 启用安全的无线网络	
👷 更改首选网络的顺序	((Q)) TP-LIKK_cyc700 未设置安全机制的无线网络	
🍄 更改高级设置	((Q)) TP-LIHE_AF0572	
	↓ 未设置安全机制的无线网络	
	((Q)) TP-LINK_B19DDE_ZLP	
	📕 🔒 启用安全的无线网络 (WPA)	
	((Q)) TP-LINE_CB3A52	. •
		连接(C)

3) 当画面显示已连接上时,表示网卡已成功连入该无线数据终端的无线网络。

(†)) 无线网络连接			×
网络任务	选择无线	网络	
💋 刷新网络列表	单击以下列表	反中的项目以连接到区域内的无线网络或获得更多信息 (置).
为家庭或小型办公室设置无线网络	((ဓူ)) T	'P-LINK_3G_BEEF42 ₫	连接上 👷 🗅
	U #	+设置安全机制的无线网络	••00]
相关任务	((ດູ)) ^t	p-link	
 (i) 了解无线网络 	U 🔒	6月安全的无线网络	. Illin .
4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	((Q)) T	P-LINK_cyc700	
☆ 更改首选网络的顺序	U ,	+设置安全机制的无线网络	at Dise
🍄 更改高级设置	((Q)) T	P-LINK_AF0572	
	U ,	+设置安全机制的无线网络	
	((Q)) T	P-LINK_B19DDE_ZLP	
	U 6	€ 启用安全的无线网络(WPA)	
	((ရူ)) ^T	P-LINK_CB3A52	~
			连接(C)

4.3.3 苹果iOS下无线网络连接

1) 点击**设置 → Wi-Fi**,进入无线局域网设置界面,点击Wi-Fi开关开启无线功能。



2) 系统自动搜索无线网络,显示网络列表。点击要进行连接的无线网络进行连接。



3) 当网络名称前出现标识 🗸 时,表示设备已经成功加入无线网络。



4.3.4 Android下无线网络连接

1) 点击设置,在无线和网络部分,点击WLAN开关开启无线功能。

〕 设置					
无线	和网络				
(()-	WLAN	打开			
*	蓝牙	关闭			
	流量使用情况				
	更多				
设备					
••••)	声音				
٩	显示				
-	存储				
	电池				

2) 在网络列表中点击要进行连接的无线网络。



3) 当网络名称下方出现标识已连接时,表示设备已经成功加入到该无线网络。



4.4 设置无线数据终端

本产品提供基于Web浏览器的配置工具。为了能顺利通过本无线数据终端连接互联网,首先请设置网页浏览器,具体设置步骤请参阅<u>附录B IE浏览器设置</u>。

 打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入无线数据终端的IP地址: 192.168.1.1,然后点击 转到或按回车键,将会看到图4-2所示界面。首次登录时需要设置登录密码。请记住并妥善保 管您的密码,再次登录时请输入该密码,点击登录。

	为保护设备安全,请务必设置管理员密码
设置密码:	
	6-15位数字、字母(区分大小写)、符号的组合(空格除外),如83 \$a56Dfc2%9c,避免使用有规律的纯数字或字母。
密码确认:	
注意:确认相	是交前请记住并妥善保管密码,后续配置路由器需要使用该密码进入配

图 4-2 登录界面

2) 登录成功后浏览器会弹出如下图4-3所示的连接状态页面,点击顶端菜单栏设置向导。

设置向导 短信 设置向导 短信 正地址: 172.30.79.118 拨号方式: 自动拨号	●●●●●●●●●●	首选DNS: 202.106.195.68 SIM卡状态: SIM卡就绪	语言(Language): <mark>中文</mark>
设置向导 短信 IP地址: 172.30.79.118 拨号方式: 自动拨号	高级设置	首选DNS: 202.106.195.68 SIM卡状态: SIM卡航绪	
IP地址: 172.30.79.118 拨号方式: 自动拨号		首选DNS: 202.106.195.68 SIM卡状态: SIM卡就绪	
IP地址: 172.30.79.118 拨号方式: 自动拨号		首选DNS: 202.106.195.68 SIM卡状态: SIM卡就绪	
拨号方式: 自动拨号		SIM卡状态: SIM卡就绪	
		本次发送流量:111.00B	
		累计流量: 28.61K 相	这准累计流量
BEEF42		信道:自动选择	
		当前连接用户数:1	无线设置
	BEEF42	BEEF42	本次发送流量: 111.00B 累计流量: 23.61K 相 BEEF42 信道: 自动选择 当前连接用户数: 1

3) 请点击下一步,开始设置上网参数。

```
<mark>开船 >> 拨号设置 >> 无线设置 >> 完成</mark>
本向导可设置上网所需的基本网络参数,请单击"下一步"继续。若要详细设置某项功能或者参数,请点击高级设置。
下一步
```

图 4-4 设置向导-开始

4) 进入图4-5所示的拨号设置页面。输入网络服务提供商(ISP)提供的拨号信息,推荐您保持默认配置,如不清楚,请咨询您的网络服务提供商(ISP)。点击下一步。

开始≫────────────────────────────────────	≫完成				
拨号号码:	*99#				
用户名:		<mark>(</mark> 默认为空)			
密码:		<mark>(</mark> 默认为空)			
			上一步	下一步	取消

图 4-5 设置向导-拨号设置

5) 如图4-6所示,填入无线设置基本参数。可在此设置一个方便记忆的无线网络名称(SSID), 例如: zhangsan,以便后续连接到无线网络时容易辨识自己的SSID。同时,请为您的无线网 络设置一个密码。点击**下一步**。

Т

无线网络名称(SSID):	zhangsan	
WPA-PSK/WPA2-PSK AES密钥:	0123456789	(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

图 4-6 设置向导-无线设置

6) 点击完成,等待配置生效,配置生效后无线网络已加密,您需要重新连接到无线数据终端。

开始 ≫ 拨号设置 ≫ 无线设置 ≫ 完成				
请确认以下参数配置,点击"完成"保存配	记置参数以使配置生效,	点击"上一步"可修改相关参数,	点击"取消"可放弃配置返回到开始页	面。
拨号号码:	*99#			
用户名:	空			
密码:	空			
无线网络名称(SSID):	zhangsan			
WPA-PSK/WPA2-PSK AES密钥:	0123456789			
			上一步 完成	取消

图 4-7 设置向导-完成

4.5 重新连接到无线数据终端

4.5.1 Windows 7 下无线网络连接

1) 点击桌面右下角的 4 图标, 在弹出的网络列表中选择在<u>4.4 设置无线数据终端</u>中设置好的无线 网络名称(在此以zhangsan为例), 然后点击**连接**。

未连接	43 A	
山口 连接可用		
无线网络连接 3	^ =	
TP-LINK_abcdef	lie.	
zhangsan	lle.	
☑ 自动连接		
Free-wifi	all	
TP-LINK_595CF0	all	
202	all	
ChinaNet-bY5C	all	
Free-VisoRo		
打开网络和共享中心		

2) 系统会弹出输入密码的提示框,填入在<u>4.4 设置无线数据终端</u>设置好的密码,点击**确定**。当画 面显示**已连接**时,表示设备已成功连入该无线数据终端的无线网络。

🍄 连接到网络			×
键入网络安全密锁	3		
安全密钥(S):	•••••		
	✓ 隐藏字符(H)		
		确定 取消	

4.5.2 Windows XP下无线网络连接

1) 点击桌面右下角的无线网络图标,如下图红框标识所示。



系统将自动搜索无线网络,并以列表形式显示(如下图)。点击刷新网络列表,在网络列表中选择在4.4 设置无线数据终端中设置好的无线网络名称(在此以zhangsan为例),然后点击连接。

(1) 无线网络连接			×
网络任务	选择无	线网络	
4 刷新网络列表	单击以下死	刘表中的项目以连接到区域内的无线网络或获得更多信息(\)。	
为家庭或小型办公室设置无线网络	((ĵ))	zhangsan 會 启用安全的无线网络(WFA2) 11	 ∎]
相关任务		要连接到此网络,诘单击"连接"。您可能需要输入其他信息。	
() 了解无线网络			
👷 更改首选网络的顺序	((ດູ))	TP-LINK_BF50F4	
🎐 更改高级设置	U	未设置安全机制的无线网络 000	00
	((ဓူ))	ll∎_wds	
	U	未设置安全机制的无线网络	
	((ດູ))	TP-LINK_CE1E2F	
	U	未设置安全机制的无线网络	
		TR 1100 100000	
			!(C)

3) 系统会弹出输入密码的提示框,填入在<u>4.4 设置无线数据终端</u>设置好的密码,点击**连接**。当画 面显示**已连接上**时,表示计算机已成功连入该无线数据终端的无线网络。

无线网络连接	\mathbf{X}		
网络"zhangsan"要求网络 止未知的入侵连接到此网络	各密钥(也称作 WEP 密钥或 WPA 密钥)。网络密钥帮助阻 备。		
网络密钥(K):	*okokokokokok		
确认网络密钥 (0): ************************************			

4.5.3 苹果iOS下无线网络连接

1) 在网络列表中点击在4.4 设置无线数据终端中设置好的无线网络名称。



 系统会弹出如下提示框,填入在<u>4.4 设置无线数据终端</u>设置好的密码,点击加入。当网络名称 前出现标识 ✓ 时,表示设备已经成功加入无线网络。



4.5.4 Android下无线网络连接

1) 在网络列表中点击在4.4 设置无线数据终端中设置好的无线网络名称。



2) 系统会弹出如下提示框,填入在<u>4.4 设置无线数据终端</u>设置好的密码,点击**连接**。当网络名称 下方出现标识**已连接**时,表示设备已经成功加入该无线网络。

wlan	
zhangsan	
^{信号强度} 较强	
安全性 WPA/WPA2 PSH	(
密码	
••••	
显示密码	
显示高级选项	
取消	连接
	添加网络

第5章 配置指南

5.1 登录配置界面

无线数据终端默认 IP 地址是 192.168.1.1, 默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据您的 需要而改变,我们在本指南上将按默认值说明。

- 1. 首先,按照<u>4.1安装无线数据终端</u>安装好设备,然后依次进行<u>4.2</u>建立正确的IP设置、<u>4.3</u>连接 <u>到无线网络</u>的操作。
- 2. 打开网页浏览器。在地址栏输入 192.168.1.1, 然后按回车键(即 Enter 键)。首次登录时需设 置登录密码。请记住并妥善保管您的登录密码,再次登录时请输入该密码,点击**登录**。

设罢宓祖。	
MET-	6-15位数字、字母(区分大小写)、符号的组合(空格除外),如83
密码确认:	\$a56Dfc2%9c,避免使用有规律的纯数字或字母。
住意:确认摄	·艾前请记住开妥善保管密码,后续配置路由器需要使用该密码进入配 15. 日始恢复出口沿罢,黄新沿罢路由器的所有参数,恢复出口沿罢。

图 5-1 登录界面

启动无线数据终端并成功登录无线数据终端管理页面后,浏览器会显示连接状态的界面。在顶端菜 单栏中,共有如下几个菜单:连接状态、设置向导、短信和高级设置。点击某个菜单项,即可进行 相应的功能设置。下面将详细讲解各个菜单的功能。



图 5-2

5.2 连接状态

选择菜单连接状态,可查看无线数据终端当前的状态信息,包括连接状态、统计信息和 WIFI 状态。

TL-TR861 5200 WCDMA 无线数据终端

TP-LINK®		Ô	\sim	ψı	
	₩ 注意出 大	必要向日		●「	语言(Language): 中文
	庄该认忘	区里问寺	及旧	同級以且	
连接状态					
连接状态:已连接		IP地址:	14.26.128.14	16	首选DNS: 202.96.128.86
备用DNS:202.96.	134.133	拨号方₅	忧:自动拨号		SIM卡状态: SIM卡就绪
网络类型:UMTS					
統计信息					
本次接收流量:40.	08 KB				本次发送流量:78.39 KB
在线时间:7分钟					累计流量:118.36 KB 校准累计流量
WIFI状态					
无线网络名称(SSI	D): zhangsan				信道:自动选择
无线加密类型: WP.	A/WPA2-PSK				当前连接用户数:1 无线设置
					刷新

图 5-3 连接状态

- ▶ 连接状态:此处显示无线数据终端当前的连接状态、SIM卡状态、IP地址、拨号方式、网络类型及DNS信息等。
- 统计信息:此处显示无线数据终端的流量使用情况,包括本次接收流量、本次发送流量、在线时间、累计流量。如需校准流量,可点击校准累计流量按钮,在弹出的对话框中输入您查询到的准确流量,然后点击校准。您可以通过发送短信给运营商查询流量的实际使用情况。
- > WIFI状态:此处显示无线数据终端当前的无线设置状态,包括SSID、信道、无线加密类型和 当前连接用户数信息。点击无线设置按钮,您可以进入无线基本设置界面进行相关设置。

5.3 设置向导

详见第4章 快速安装指南。

5.4 短信

选择菜单短信,您可以看到:



点击某个子项,即可进行相应的功能设置,下面将详细讲解各子项的功能。

5.4.1 书写短信

选择菜单**短信→书写短信**,可以在下图 5-4界面中编辑短信。

☞ 书写短信	书写短信
☑ 收件箱	号码:
企 发件箱	
■ 草稿箱	内容:
😋 短信设置	
	发送 保存

图 5-4 书写短信

- **号码:** 输入收件人号码。
- **内容**: 输入文本信息。

点击**发送**,发送该信息。点击**保存**,信息保存在草稿箱中。

5.4.2 收件箱

选择菜单短信→收件箱,可以在下图 5-5界面中查看收件箱中的短信。

Ø	书写短信	收件箱				
-		索引	状态	接收时间	电话号码	内容
⊵	收件箱	1	\bigcirc	13-06-24 14:15:05	10010	尊敬的客户:欢迎您来到深圳市,如需…
		2	\bigcirc	13-04-16 18:07:35	10010	
	发件箱	3	\bigcirc	13-04-16 18:07:35	10010	日前使用,逾期作废。 🗸 🗸 🗸
		4	\bigcirc	13-02-17 15:09:34	10010	尊敬的客户,您本次上网流量1.49 MB, 🗸 🗸 🗸
_	# 55 85	5	\bigcirc	13-02-17 15:09:34	10010	21日前使用,逾期作废。
5	早倘相	短信数量	剩余空间:	:5/45		
S.	短信设置					
						全部选中 刷新 删除

图 5-5 收件箱

- > **接收时间:**显示短信接收时间。
- **电话号码:**显示发件人号码。
- > 内容: 点击短信内容,可展开阅读完整内容,如图5-6所示。
- > 选择: 勾选信息, 点击删除按钮, 可批量删除信息。

阅 读短信(收件箱)	
号 码:	10010
日期:	13-06-24 14:15:05
	尊敬的客户:欢迎您来到深圳市,如需帮助请拨 📥 打客服热线10010或登录www.10010.com,优惠 订购机票酒店请拨打116114。中国联通
内容:	
剩余字数:	0(1)
	《《后退 回复 转发 删除

图 5-6 阅读收件箱短信

点击后退返回到收件箱,点击回复或转发转到书写信息页面,点击删除删除该信息。

🖉 提示:

TL-TR861 5200 支持长短信功能。即若发送的短信过长,运营商会将短信分段发送,TL-TR861 5200 收到此类短信时会自动进行拼接以显示为一条完整短信。例如:若收到1条长短信,其实包括3 条短信,此时收件箱界面显示"短信数量"加1,而"剩余空间"减少3。

5.4.3 发件箱

选择菜单**短信→发件箱**,可以在下图 5-7界面中查看发件箱中的短信。

g	书写短信	发件箱						
-		索引	发送时间	电话号码		内容		选择
	收件箱	1	13-06-15 15:16:10	18999999999	深圳			~
_		2	13-06-15 15:15:57	13666666666	广州			~
企	发件箱	短信数量/	剩余空间:2/48				•	
Ð	草稿箱							
C.	短信设置							
						全部选中	刷新	删除

图 5-7 发件箱

- **发送时间:**显示短信发送时间。
- > **电话号码:**显示收件人号码。
- 内容:点击内容,可展开阅读完整的短信内容,如图5-8所示。
- > 选择: 勾选信息, 点击删除按钮, 可批量删除信息。

TL-TR861 5200 WCDMA 无线数据终端

⇒	写短信	阅读短信(发件箱)	
	以件箱	号词:	1899999999
<u>ئ</u>	这件箱	日期.	12-06-15 15:16:10 深圳
⊳ ∕ ª	草稿箱	内容:	
☑。 短	信设置		
		剩余字数:	68(1)
			《《后退 转发 再次发送 删除

图 5-8 阅读发件箱短信

点击**后退**返回到发件箱,点击**转发**或再次发送转到书写信息页面,点击删除删除该信息。

5.4.4 草稿箱

选择菜单**短信→草稿箱**,可以在下图 5-9界面中查看未发送保存后的信息。点击短信内容,您可以 查看信息内容并且进行编辑或者发送该信息。

草稿箱				
索引	电话号码		内容	选择
1	10010	CXLL		~
短信数量/剩余	空间:1/49			◀ 1 ▶
			全部选中	刷新 删除

图 5-9 草稿箱

5.4.5 短信设置

选择菜单**短信→短信设置**,可以在图 5-10界面中进行短信设置。

TL-TR861 5200 WCDMA 无线数据终端

短信设置		
使用短信服务中心:	禁用	-
短信服务中心号码:		
已发短信存入发件箱:	启用	-
空间不足删除旧短信:	启用	-

图 5-10 短信设置

- **使用短信服务中心**:默认**禁用**,推荐您保持默认配置。如需手动设置短信服务中心号码,请选择启用。
- > **短信服务中心号码:** 启用**使用短信服务中心**后,您可以在此手动输入短信服务中心号码。如果 不能正常使用短消息功能,请咨询您的网络运营商。
- > **已发短信存入发件箱:**选择**启用**,已发送短信将自动保存在发件箱。
- **空间不足删除旧短信:**选择启用,当发件箱或草稿箱空间不足时,将自动删除发件箱或草稿箱中的旧短信以存储新信息。选择禁用,当发件箱或草稿箱空间不足时需手动删除旧短信以存储新信息。

完成更改后,点击保存按钮使现有设置生效。

5.5 高级设置

选择菜单高级设置,可以看到:



点击某个子项,即可进行相应的功能设置,下面将详细讲解各子项的功能。

5.5.1 拨号设置

5.5.1.1 拨号设置

点击拨号设置,可以在下图 5-11中进行拨号设置。

	拨号设置	拔号设置			
	SIM卡锁定	拨号方式: 网络状态:	自动拨号 💌		
((r;	无线	APN:	3gnet		
DHCP	DHCP服务	饭亏亏吗: 用户名:	33#	(默认为空)	
ß	系统工具	密码: 认证类型:	СНАР	(默认为空)	
÷	退出	数据漫游:	关闭 🔻	(关闭:漫游时不连接到数据服务)	
					保存

图 5-11 拨号设置

涉号方式:请选择拨号上网方式,本路由提供两种拨号方式:自动拨号和手动拨号,您可以根据需要选择。

自动拨号:开机后系统自动连接网络。在使用过程中,如果由于信号较差等外部原因导致网络断开,系统会自动尝试重新连接网络,直到连接成功。若您的网络服务是按流量交费,推荐选择该拨号方式,若按上网时间交费,请谨慎选择该拨号方式。

手动拨号:开机后,您需要在此处点击右下角的**连接**按钮(或点击**连接状态**界面的**连接**按钮) 进行手动拨号方可上网。若您的网络服务是按上网时间交费,选择手动拨号可有效控制上网费 用。

当拨号方式为手动拨号时,点击连接来接入3G网络,点击断开来终止与3G网络的连接。

- ▶ **网络状态**:显示当前网络是否连接上。
- ▶ APN: 输入网络服务提供商(ISP)提供的APN。
- ▶ **拨号号码:** 输入网络服务提供商(ISP)提供的拨号号码。
- ▶ 用户名和密码: 输入网络服务提供商(ISP)提供的用户名和密码, 密码区分大小写。
- **认证类型:**有些网络服务提供商(ISP)会要求特定的授权类型。请向您的网络服务提供商(ISP) 确认内容。您可以选择以下三种类型:

PAP(密码授权协议): 此协议可使无线数据终端通过对等双握手方式获得授权。当网络服务 提供商(ISP)要求使用密码授权协议时请选择此项。

CHAP (询问握手授权协议): 此协议可使无线数据终端通过对等三次握手方式获得授权,并 且会周期性地检查对等身份。当网络服务提供商(ISP)要求使用询问握手授权协议时请选择 此项。

无认证:无需进行认证。

数据漫游:默认关闭。关闭时,如果当前处于漫游状态,则无法连接数据网络;开启时,则漫游时可以连接到数据网络。数据漫游可能产生额外的费用。

完成更改后,点击保存按钮使无线数据终端现在的设置生效。

5.5.2 SIM卡锁定

5.5.2.1 PIN码管理

点击SIM卡锁定→PIN码管理,可以在下图 5-12中进行PIN码配置。

1111 拨号设置	PIN码管理
SIM卡锁定	SIM卡当前状态: PIN码已禁用 PIN码管理: 启用PIN码
PIN码管理 自动解锁PIN	当前PIN码: 剩余尝试次数: 3
奈 无线	
DHCP服务	
▷ 系統工具	
< 退出	
	应用

图 5-12 PIN 码管理

- ▶ SIM卡当前状态:显示PIN码功能当前是否启用。
- > PIN码管理: 可启用、禁用或修改PIN码。
- > **当前PIN码:**用于输入PIN码。若选择**修改PIN码**,在输入当前PIN码后,还需输入新PIN码并 再次确认新PIN码。
- ▶ 剩余尝试次数:显示在输入PIN码失败后,剩余的尝试次数,最多有3次尝试机会。如果3次尝试均失败,SIM卡将被锁定,此时需要输入PUK码进行解锁。

5.5.2.2 自动解锁PIN

点击SIM卡锁定→自动解锁PIN,可以在下图 5-13中启用/禁用自动解锁PIN码功能。该功能可在设备启动并要求输入PIN码时,自动完成验证工作。假如验证失败,请到PIN码配置页面输入其他PIN码。

	拨号设置	自动解锁PIN		
	SIM卡锁定	开机自动解锁PIN码:	禁用 ▼ 1234	
PD 自:	N 码管理 动解锁PIN			
Ŕ	无线			
DHCP	DHCP服务			
ß	系统工具			
÷	退出			
				保存

图 5-13 自动解锁 PIN

- ▶ 开机自动解锁PIN码: 可启用/禁用该功能。如需启用自动验证功能,请输入正确的PIN码。
- PIN码:用于输入PIN码。

5.5.3 无线设置



通过无线安全设置功能,可以防止他人未经同意私自连入您的无线网络,占用网络资源,同时也可 以避免黑客窃听、黑客攻击等对您不利的行为,从而提高无线网络的安全性。

5.5.3.1 基本设置

选择菜单无线→基本设置,可以在图 5-14界面中设置无线网络安全选项。

无线基本设置				
无线网络名称(SSID):	zhangsan			
开启SSID广播:	并启	▼		
无线信道:	自动选择	•		
无线模式:	11bgn mixed	•		
无线安全机制:	WPA-PSK/WPA2-PSK	•		
WPA密钥:	0123456789		(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)	
WIFI自动关闭时间:	15		分钟	
				保存

图 5-14 无线网络基本设置

- > 无线网络名称 (SSID): 即Service Set Identification,用于标识无线网络的网络名称。您可以 在此输入一个喜欢的名称,它将显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中。
- > **开启SSID广播**:该项功能用于将无线数据终端的SSID号向周围环境的无线网络内广播,这样, 主机才能扫描到SSID号,并可以加入该SSID标识的无线网络。
- 无线信道:以无线信号作为传输媒体的数据信号传送的通道,选择范围从1到13。如果您选择的是自动选择,则无线数据终端会自动根据周围的环境选择一个最好的信道。
- 无线模式:用于更改无线数据终端的无线模式,以便提高网络速率。可选的无线模式有:11b only,11g only,11n only,11bg mixed,11bgn mixed,默认为11bgn mixed。如果您的网卡 在默认的模式下工作不正常,请尝试修改为其他模式。
- > 无线安全机制:本无线数据终端提供两种无线安全类型:无加密和WPA-PSK/WPA2-PSK。

WPA-PSK / WPA2-PSK 是基于共享密钥的 WPA 模式,安全性很高,设置简单,适合普通家 庭用户和小型企业使用,为了您的数据安全,推荐您启用 WPA-PSK / WPA2-PSK 进行加密。

无线安全机制:	WPA-PSK/WPA2-PSK	-]
₩PA密钥:			(8—63个ASCII码字符或8—64个十六进制字符)	

图 5-15 WPA-PSK / WPA2-PSK 安全模式

- > WPA密钥: 该项是WPA-PSK / WPA2-PSK加密方式的初始设置密钥,要求为8-64个十六进制 字符或8-63个ASCII字符。
- > WIFI自动关闭时间:检测到连续T分钟(默认为15分钟)内如果没有客户端接入无线网络,设 备将自动关闭Wi-Fi功能。如需重新开启Wi-Fi功能,请按一下电源开关。

5.5.3.2 MAC地址过滤

选择菜单无线→MAC地址过滤,可以在下图 5-16界面中设置无线网络MAC地址过滤。

MAC 地址是网卡的物理地址,它就像是网卡的身份证,在网络中就是通过这个地址识别网卡的。 通常说的计算机的 MAC 地址也即计算机上网卡的 MAC 地址。

无线 MAC 地址过滤功能就是通过无线 MAC 地址来控制客户端能否接入无线网络,从而有效控制 无线网络内用户的上网权限。

无线MAC地址过滤:	天闭	•	
MAC地址列表:(开启无线M	IAC地址过滤功能之后,仅允	许表中的MAC地址客户端接入)	
您的MAC:EC-17-2F-75-55	-A8		
MAC地址1:		MAC地址2:	
MAC地址3:		MAC地址4:	
MAC地址5:		MAC地址6:	
MAC地址7:		MAC地址8:	
MAC地址9:		MAC地址10:	
MAC地址格式举例: 00-19-6	6-35-E6-D4		

图 5-16 无线 MAC 地址过滤设置

- > 无线MAC地址过滤:请在该处选择是否开启无线数据终端的无线网络MAC地址过滤功能。只 有选择**开启**时,下面的设置才会生效。
- > 您的MAC:显示当前登录管理界面的设备的无线MAC地址。
- MAC地址列表:用于输入所管理的客户端的无线MAC地址。开启无线MAC地址过滤功能后, 仅允许列表中的无线MAC地址客户端接入。

完成更改后,点击保存按钮使无线数据终端现在的设置生效。

5.5.3.3 无线状态

选择菜单**无线→无线状态**,可以在下图 5-17界面中查看当前连接到无线网络中的所有主机的基本 信息。点击**刷新**按钮,可以更新列表中的条目信息。

当前无线客户端连接数: 1		
ID	MAC 地址	
1	EC-17-2F-75-55-A8	

图 5-17 无线网络主机状态

> MAC地址:显示当前已经连接到无线网络的主机的无线MAC地址。

5.5.4 DHCP服务

DHCP,即Dynamic Host Control Protocol,动态主机控制协议。本设备内置DHCP服务器,可以 实现局域网内的IP地址的自动分配。

选择菜单 DHCP 服务,可以看到:



点击菜单中的某个子项,即可进行相应的功能设置,下面将详细讲解各子项的功能。

5.5.4.1 基本设置

如果启用了 DHCP 服务功能,并将计算机获取 IP 的方式设为自动获得 IP 地址,则打开计算机时, DHCP 服务器会自动从地址池中分配未被使用的 IP 地址到计算机,而不需要手动进行设置。

选择菜单DHCP服务→基本设置,将看到DHCP设置界面,如图 5-18。

DHCP服务器基本设置				
IP地址:	192.168.1.1			
子网掩码:	255. 255. 255. 0			
DHCP服务器:	启用			
地址池开始地址:	192. 168. 1. 100			
地址池结束地址:	192.168.1.199			
地址租期:	120	分钟(1~2880 分钟,	默认为120分钟)	
主DNS服务器:	192.168.1.1	(可选)		
备用DNS服务器:	0. 0. 0. 0	(可选)		
				保存

图 5-18 DHCP 服务

- ▶ IP地址:无线数据终端的IP地址,默认为192.168.1.1。
- **子网掩码:**无线数据终端对局域网的子网掩码,默认为255.255.255.0,为保证网络连接正常, 请不要改变子网掩码。
- ▶ DHCP服务器:选择是否启用DHCP服务器功能,默认为启用。
- > **地址池开始/结束地址:** 分别输入开始地址和结束地址。完成设置后, DHCP服务器分配给内网 主机的IP地址将介于这两个地址之间。
- > **地址租期**:即DHCP服务器给内网主机分配的IP地址的有效使用时间。在该段时间内,服务器 不会将该IP地址分配给其它主机。
- > **主/备用DNS服务器**:选填项。可填入网络服务提供商(ISP)提供的DNS服务器地址,如不清 楚请保留默认配置。

完成更改后,点击保存按钮使无线数据终端设置生效。

@ 注意:

若要使用本无线数据终端的 DHCP 服务器功能:

- 1. 局域网中计算机获取 IP 的方式必须设置为自动获得 IP 地址。
- 2. 必须事先指定 IP 地址池的开始和结束地址。

5.5.4.2 客户端列表

客户端列表显示当前所有从 DHCP 服务器获得 IP 地址的客户端的相关信息,包括客户端名、无线 MAC 地址、所获得的 IP 地址、及 IP 地址的有效时间。

选择菜单DHCP服务→客户端列表,可以查看客户端主机的相关信息,如图 5-19。

当前名	当前客户端列表						
ID	客户端名	MAC 地址	IP 地址	租约剩余时间			
1	TP-Mobile-HP	84-4B-F5-39-FF-91	192.168.1.102	01:39:10			
2	Lanterns-iPhone	64-A3-CB-D9-6F-8F	192.168.1.103	01:48:50			
3	tplink5680	EC-17-2F-75-55-A8	192.168.1.104	01:54:15			

图 5-19 客户端列表

> 客户端名:显示获得IP地址的客户端名称。

- ▶ MAC地址:显示获得IP地址的客户端无线MAC地址。
- ▶ IP地址:显示DHCP服务器分配给客户端的IP地址。
- **租约剩余时间**:显示该客户端租用该IP地址的剩余时间。每个IP地址都有一定的租用时间,客 户端软件会在租约到期前自动续约。

5.5.5 系统工具

在系统工具中,可以对无线数据终端进行优化配置。

▷ 系統工	具
配置管理	
恢复出厂设计	置
修改登录密码	玛
重启设备	
关于本机	

▶ 配置管理:用于备份系统设置信息,并在需要时将其重新载入。

> 恢复出厂设置:用于将无线数据终端的所有参数配置恢复到出厂时的默认状态。

- ▶ 修改登录密码:用于修改登录无线数据终端 Web 管理界面的密码。
- ▶ **重启设备:**用于通过 Web 页面重新启动无线数据终端。
- ▶ 关于本机:显示产品名称,当前硬、软件版本,MAC地址以及IMEI码。

点击某个子项,即可进行相应的功能设置,下面将详细讲解各子项的功能。

5.5.5.1 配置管理

选择菜单**系统工具→配置管理**,可以在下图 5-20中备份无线数据终端系统设置信息,并在需要时 将其重新载入以恢复之前的设置。

配置管理	
备份配置文件:	备份
载入配置文件:	浏览… 载入

图 5-20 配置文件备份与载入

- 备份配置文件:备份配置文件可以将无线数据终端的设置以文件形式保存到电脑中,以备下次使用;在升级无线数据终端软件或在载入新的配置文件前备份无线数据终端的原有配置,可以有效防止升级软件或载入新配置文件过程中丢失原有配置参数。点击备份可将配置文件(config.bin)保存到指定路径。
- 教入配置文件:载入配置文件则可以将先前保存的或已编辑好的配置文件重新载入。点击浏览 按钮来选定config.bin文件或者在文本框内直接输入config.bin文件的路径,然后点击载入按钮。 载入配置文件后,设备中原有的配置信息将会丢失,所以在导入配置文件前请先备份配置。如 果载入的配置文件有误,可重新载入先前备份的文件。

- 例1:如果您希望备份现有无线数据终端的配置文件到C:\Router\backup,可以按照如下步骤操作。
 - 1) 在图 5-20界面中点击备份。弹出如图 5-21所示文件下载对话框,点击保存。

文件下载	×
您想保存此文件吗?	
名称: config.bin 类型:未知文件类型 发送者: 192.168.1.1 保存(S) 取消	
来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能 危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要保存该文件 。 <u>有何风险?</u>	

图 5-21 备份配置文件-文件下载

2) 在图 5-22界面中选择文件存放路径"C:\Router\backup",然后点击保存按钮即可完成文件备份。

另存为					? 🗙
保存在(I):	🚞 backup		· G	1 🕫 🖽	•
我最近的文档					
() 桌面					
我的文档					
夏 夏 我的电脑					
阿上邻居 日					
	文件名 (N):	config		~	保存(S)
	保存类型(T):	.bin 文档	 	~	取消

图 5-22 备份配置文件-选择文件存放路径

例2: 如果您希望将C:\Router\backup目录下的config.bin文件载入到无线数据终端中,请按照如下步骤操作。

@ 注意:

配置文件载入的过程中不能关闭无线数据终端电源,否则将导致无线数据终端损坏而无法使用。载入文件的大小及配置命令正确与否会影响载入过程所需要的时间。如果载入结束且没有错误,无线数据终端将会自动重新启动。如果载入有错,请根据提示信息自己选择是否保存配置,最好能重启无线数据终端。

- 1) 在图 5-20界面中点击**浏览**按钮来选定config.bin文件,或者在路径栏中输入文件的全路径 "C:\Router\backup\config.bin"。
- 2) 在图 5-20界面中点击载入。

5.5.5.2 恢复出厂设置

选择菜单**系统工具→ 恢复出厂设置**,您可以在下图 5-23界面中恢复无线数据终端的出厂默认设置。 点击**恢复出厂设置**按钮,无线数据终端的所有配置将恢复到出厂时的默认状态。

恢复出厂设置	
恢复出厂设置:	恢复出厂设置

图 5-23 恢复出厂设置

5.5.5.3 修改登录密码

选择菜单**系统工具→修改登录密码**,您可以在下图 5-24界面中修改无线数据终端Web管理界面的 登录密码。修改完成后,点击**保存**。

修改登录密码			
原密码:			
新密码:			
确认新密码:			
		保存	清空

图 5-24 修改登录密码

@ 注意:

如果忘记密码,请将无线数据终端恢复到出厂设置(如何恢复请参考3.3 复位)。

5.5.5.4 重启设备

选择菜单**系统工具→重启设备**,可以将无线数据终端重新启动,如图 5-25。

重启设备		
	重启设备:	重启

图 5-25 重启无线数据终端

5.5.5.5 关于本机

选择菜单**系统工具 → 关于本机**,可以在下图 5-26界面中查看本无线数据终端基本信息。

产品名称:	TL-TR861 5200
软件版本:	1.1.1 Build 130916 Rel.38121n
硬件版本:	TR861 5200 v1 00000000
MAC地址:	5A-8F-CC-BE-EF-42
IMEI:	358688000003316
	产品名称: 软件版本: 硬件版本: MAC地址: IMEI:

图 5-26 关于本机

5.5.6 退出

点击退出按钮,安全退出本设备的 WEB 设置界面。



附录A FAQ

1. 忘记了登录无线数据终端Web管理界面的密码怎么办(如何将无线数据终端复位)?

忘记了登录无线数据终端 Web 管理界面的密码只能将无线数据终端恢复到出厂默认设置,即 复位。在无线数据终端的侧面有一个标识为 RESET 的孔(打开 MICRO SD 和 SIM 卡插槽的 盖子即可看到该圆孔),请在设备已开启的情况下,用尖状物按住 RESET 圆孔,保持按压的 同时观察 LED 指示灯,大约等待 5 秒钟后,所有指示灯熄灭,表明复位成功。此时松开 RESET 按钮,无线数据终端将重启。

注意:复位后 Web 管理界面的默认登录 IP 为 192.168.1.1,首次登录时需设置登录密码。登录时,请确保客户端的 IP 地址为自动获取或在 192.168.1.X (X为 2 到 253 之间的任意整数) 网段。

- 2. 登录不了无线数据终端的管理界面怎么办?
 - 请确保客户端的 IP 地址与无线数据终端登录 IP 地址处于同一网段;如无线数据终端 Web 管理界面的默认登录 IP 地址为 192.168.1.1,则客户端 IP 地址须为 192.168.1.X (X 为 2 到 253 之间的任意整数);
 - 2) 请确保浏览器设置为从不进行拨号连接并且没有设置代理服务器;

方法如下(以 IE 浏览器为例):

依次选择工具 → Internet 选项 → 连接,选择从不进行拨号连接:

从不进行拨号连接 (2)
 不论网络连接是否存在都进行拨号 (4)
 始终拨默认连接 (0)

点击**局域网设置**

局域网(LAN)设置	
LAN 设置不应用到拨号连接。对于拨号设 罢,单去上面的"设罢"按钮	局域网设置(L)
耳,卡里丁丽的 位耳 边切。	

如下图设置:



3) 可尝试更换其它客户端进行登录;

若上述提示不能帮助您登录到无线数据终端,请将无线数据终端恢复出厂设置并重新操作。

- 3. 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号?
 - 如果是笔记本电脑内置的无线网卡,请确认无线功能开关已打开(建议联系笔记本电脑厂 商或查阅相关说明书);
 - 2) 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用;

方法如下:

右键点击桌面上的我的电脑,选择属性 → 硬件 → 设备管理器



如下图中的绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启用



3) 检查笔记本电脑的无线服务是否开启;

方法如下(以 Windows XP 为例):

右键点击桌面上**我的电脑**,选择**管理**。在计算机管理中选择**服务和应用程序**,在**服务**页面 里面查看 Wireless Zero Configuration 的状态。

🖓 Windows Time	维护在网络上的所有客户端和服务器	已启动	自动	木地系统
🍓 Wireless Zero Configuration	为您的 802.11 适配器提供自动配置	已启动	自动	本地系统
🗞 WMI Performance Adapter	从WMIHPert 提供程序提供性能库信…		手动	本地系统

 4) 请确认无线数据终端已开启 SSID 广播。登录无线数据终端的 Web 管理界面,选择高级 设置 → 无线 → 基本设置,可设置该选项。

	无线基本设置	
元线网络名称(SSID): TP-LINK_3G_BEEF42		
]	
基本设置 无线信道: 自动选择 一		
MAC地址过滤 无线模式: 11hgn mixed		
无线状态		

5) 尝试近距离是否可以搜索到无线信号,避免因障碍物太多导致信号衰减严重;

若上述提示不能帮助到您,请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线数据终端。如果都不可以,请将无线数据终端恢复到出厂设置。

4. 为什么我的笔记本电脑搜到无线信号却连接不上?

- 1) 请确认尝试连接的无线网络名称(SSID)与本设备的 SSID 一致;
- 2) 请确认无线信号的强度,如果信号较弱,建议调整无线数据终端的位置或近距离连接;
- 请确认无线数据终端是否设置加密,如果已设置加密,检查无线网卡与无线数据终端的加 密设置是否一致;
- 4) 删除电脑上的无线网卡原有配置文件,重新进行连接;
- 5) 咨询笔记本电脑或无线网卡的厂商,按照相关的指导操作无线网卡进行连接;

若仍然无法连接,请将无线数据终端恢复到出厂设置并重新设置。

5. 忘记无线加密的密钥怎么办?

请将无线数据终端恢复到出厂设置。

- 6. 为什么QQ正常,却打不开网页?
 - 检查网络连接是否配置了正确的 DNS 服务器地址(可以咨询当地运营商,或者登录无线 数据终端的管理界面,在连接状态页面查看);
 - 2) 检查浏览器是否已设置为从不进行拨号连接并且没有设置代理服务器;
 - 3) 更换一个浏览器(如 Firefox)进行访问。

7. 无线信号受哪些因素的影响?

- 无线局域网采用的是微波传输,微波的最大特点就是绕射能力非常弱。家庭中最主要的障碍物就是墙壁,它不仅阻挡无线信号还能把电磁的能量吸收掉,因此身处在墙后面的无线接收设备只能接到很微弱的信号,或没有收到信号。
- 2) 微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等的强大磁场会使无线网络信号受到影响。
- 3) 如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突,无线信号串扰的问题。
- 4) 距离无线设备及电缆线路 100 米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等 强信号干扰源,也可能会对无线信号或设备产生强干扰。
- 5) 室外传播时天气情况对无线信号的影响也很大, 雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比 较厉害, 晴天里信号能传输的距离会比较远。

8. 如何改善信号传输质量?

- 为本设备选择一个最佳的放置地点。这个放置地点的要求如下:一、位置应偏高一些,以 便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;二、位置地点选择时应 使信号尽量少穿越隔墙,最好使房间中的无线客户端能与本设备可视。
- 修改频道,减少无线串扰。注意:设置自己无线信号发射频道时也要尽量保证离别人的无 线信号频道5个以上。
- 3) 减少居家电器干扰,保证信号畅通无阻。放置无线数据终端时尽量远离上述设备。

9. 如何访问micro SD卡?

使用 USB 线连接计算机和无线移动终端后,您可以像访问 U 盘一样地访问设备的 micro SD 存储卡。此处以 Windows XP 系统下的访问为例进行说明。

- 1) 将USB线的一端插入设备的micro USB接口,另一端插入计算机的USB接口。
- 若系统弹出如下图所示的新硬件安装向导,请点击取消。



3) 双击电脑桌面上**我的电脑**图标,打开文件浏览器,设备的SD卡显示为**可移动磁盘**,双击 即可像访问U盘一样地访问设备的SD卡。

有可移动存储的设备	
TL-TR861 5200 (H:)	可移动磁盘 (I:)

附录B IE浏览器设置

1. 打开IE浏览器(请使用不低于IE7的版本,下面以IE8为例),选择菜单工具 → Internet选项, 如下图1所示。



图 1

2. 在Internet 选项界面中点击**连接**,勾选**从不进行拨号连接**,或将**拨号和虚拟专用网络设置**中的 设置内容全部删除,如图2示。



图 2

3. 点击图2中的局域网设置按钮,确保代理服务器下的复选框处于非选中状态,如下图界面所示, 点击确定按钮返回。

局域网(LAN)设置		
自动配置。 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,请禁用自动配置。		
 自动检测设置(A) 使用自动配置脚本(S) 地址(B) 		
代理服务器		
地址 (E): 端口 (T): 80 高级 (C)] 跳过本地地址的代理服务器 (B)		
<u>确定</u> 取消		
图 3		

4. 回到IE浏览器界面,选择菜单**文件**,若下拉菜单中的**脱机工作**前面的有"√",则将其去掉。若 该项前面没有"√"符号,则表示脱机工作没有启用,不用设置,如下图示。

	er	
🕞 🕞 🗢 🙋 about:blank	 ✓ ✓ ✓ Bing 	+ م
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹	A) 工具(T) 帮助(H)	
新建选项卡(T) Ctrl+T	网页快讯库 ▼	
重复选项卡(B) Ctrl+K	為 ▼ □ 鳥 ▼ 页面(P)▼ 安全(S)▼	工具(0) ▼ 🕢 ▼ 🎽
新建窗口(N) Ctrl+N		
新建会话(I)		^
打开(O) Ctrl+O		
编辑(D)		
保存(S) Ctrl+S		
另存为(A)		
关闭选项卡(C) Ctrl+W		
页面设置(U)		
打印(P) Ctrl+P		
打印预览(V)		
发送(E)		
导入和导出(I)		
雇性(R)		
脱机工作(W)		
退出(X)	[
		-
允许您在不连接的状态下查看脱机网页。	4	🕶 🔍 100% 👻 🔐



附录C 无线MAC地址查询

一、Windows XP 系统下的查询

1. 右键单击桌面上的网上邻居图标,在弹出的快捷菜单中选择属性。



2. 在打开的新页面中,右键单击无线网络连接,选择状态。



🖉 提示:

也可以在开始→控制面板→网络连接中找到无线网络连接。

3. 点击页面中的**支持**选项卡。

🏴 无线网络连接	2 状态 ? 🔀
常规 支持	
网络:	TP-LINK_1CAE2B
持续时间:	16:10:43
速度:	150.0 Mbps
信号强度:	antil .
活动————————————————————————————————————	
发送	š — 🤹 wa
数据包:	14, 982 12, 175
「属性で」「禁用」	@) 查看无线网络 (Y)
	关闭(C)

4. 点击页面中的**详细信息**按钮。

🏴 无线网络连接 2 状。	5 ? 🔀			
常规 支持				
会 」、地址类型:	通过 DHCP 指派			
^{て(P)} IP 地址:	192. 168. 1. 104			
子网掩码:	255. 255. 255. 0			
默认网关:	192. 168. 1. 1			
详细信息 @)				
Windows 没有检测到此连接的问题 您无法连接,请单击"修复"。	亟。如果 修复(£)			
	关闭©)			

5. 在打开的网络连接详细信息页面中,看到的实际地址即是当前计算机的无线MAC地址。MAC 地址格式为XX-XX-XX-XX-XX,其中X为16进制数,即0~9或A~F之间的值。此例中查看到 的无线MAC地址为14-CF-92-13-6D-78。

网络连接详细信息		? 🔀
R	数值 14-CF-92-13-6D-78 192.168.1.104 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 2013-10-23 9:23:00 2013-10-23 11:23:00 192.168.1.1)
	美 美	f] (<u>c</u>)

- 二、Windows 7 系统下的查询
- 1. 点击任务栏上的开始按钮,然后选择控制面板。



2. 在网络和Internet部分点击查看网络状态和任务。



3. 在打开的页面中,点击无线网络连接。



4. 点击页面中的详细信息按钮。

山 无线网络连接 2 状态	
常规	
□	
IPv4 连接:	无 Internet 访问权限
IPv6 连接:	无 Internet 访问权限
媒体状态:	
5510:	00:07:14
速度:	43.5 Mbps
信号质量:	100
详细信息(E)	无线属性 (2)
活动	
e	<u>дё — 🔍 — С</u> ек
字节:	118, 964 223, 884
優属性 (2))禁用 @) 诊断 @)
	 关闭©

TL-TR861 5200 WCDMA 无线数据终端

5. 在打开的网络连接详细信息页面中,您看到的物理地址即是当前计算机的无线MAC地址。MAC 地址格式为XX-XX-XX-XX-XX,其中X为16进制数,即0~9或A~F之间的值。此例中查看到 的无线MAC地址为14-CF-92-DE-F1-37。

3络 连接详细信息	×
网络连接详细信息 @):	
属性	值
连接特定的 DWS 后缀	
描述	TP-LINK Wireless USB Adapter
初理地址 一日自用 DHCP	14-CF-92-DE-F1-31
IPv4 地址	192. 168. 1. 105
IPv4 子网掩码	255. 255. 255. 0
IPv4 默认网关 IPv4 职识 肥务器	192. 168. 1. 1
IPv4 WINS 服务器	
已启用 NetBIOS ove	是
	fe80::d9cf:527c:964f:2976%24
IPv6 DNS 服务器	fec0:0:0:ffff::1%1
	fec0:0:0:ffff::2%1
	fec0:0:0:ffff::3%1
	关闭(C)

三、苹果 iOS 系统下的查询

在此以 iPhone 5 为例进行说明。

1. 点击设置,选择通用。



2. 点击关于本机。

∎ 中国联通 3G 17:23	🕀 🕴 92% 🖾
设置 通用	
(
关于本机	>
软件更新	>
用量	>
Siri	>
蜂窝移动网络	打开 >
VPN	未连接 >
iTunes Wi-Fi 同步	>
Spotlight 搜索	>
自动锁定	1 分钟 >

 界面上您看到的Wi-Fi 地址即本机的无线MAC地址。MAC地址格式为XX:XX:XX:XX:XX:XX; 其中X为16进制数,即0~9或A~F之间的值。此例中查看到的无线MAC地址为 BC:3B:AF:73:9E:2C。

∎ 中国联通	3G	17:23	٩	*	92% 🛃
通用	关	于本机			
型号			MD	298	3B/A
序列号		F18	JQ4F	XD.	TWF
Wi-Fi 地	业	BC:3B:	AF:73	3:9E	E:2C
蓝牙		BC:3B:	AF:73	3:98	E:2D
IMEI		01 3409	00 99	81	04 2
ICCID	8986 C	112 851	0 895	i3 2	2222
调制解训	周器固件			3.0	4.25
广告					>
诊断与月	用量				>
版权					>

四、Android 系统下的查询

在此以 Android 4.0 系统的某款手机为例,其他 Android 设备的查询与此相似。

1. 点击设置,选择关于手机。

中国移动	🕼 🕑 📶 🖽 17:21				
常用设置	全部设置				
⑥ 呼吸灯	>				
▲ 耳机	>				
系统					
日期和时间 日	>				
田 语言和输入法	>				
■● 应用	>				
○ 备份和重置	>				
♥ 辅助功能	>				
{ }开发者选项	>				
● 关于手机	>				

2. 点击状态消息。

中	国移动	🌠 🕑 " 17:21
	く 关于手机	
	处理器	四核1.7GHz
	运行内存	2.00 GB
	机身存储	2.67 GB (可用) 16.00 GB (总共)
	基带版本	M9615A- CEFWMAZM-2.0.128 017
	内核版本	3.4.0- g52db9c3-01053- g5dc62fd
	状态消息 本机号码、信号等	>
	用户手册	>
	法律信息	>
		系统更新

3. 界面上您看到的WLAN MAC地址即本机的无线MAC地址。MAC地址格式为xx:xx:xx:xx:xx;xx; 其中x为16进制数,即0~9或a~f之间的值。此例中查看到的无线MAC地址为c4:6a:b7:ab:fd:31。

国移动 🕺 🏵 📶 🖽 17:2				17:21	
〈 状态消息					
漫游 非漫游					
移动网络状态 已连接					
本机号码 13428770421					
IMEI 860955021017052					
IMEI SV					
IP 地址 10.87.184.240					
WLAN MAC 地址 c4:6a:b7:ab:fd:31					
蓝牙地址 不可用					
序列号 8d56b798					
已开机时间 65:39:18					

附录D 规格参数

支持的标准和协议		IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11e、 IEEE 802.11i、IEEE 802.1x、GSM、GPRS、EDGE、WCDMA R99、HSDPA、HSUPA、HSPA+、TCP/IP、DHCP、ICMP、 NAT				
	micro USB 🗆	1个micro USB 2.0接口				
治市 口	标准USB口	1个标准USB接口				
2町 日	SIM卡插槽	1个SIM卡插槽				
	micro SD卡插槽	1个micro SD卡插槽,最高可支持32GB的micro SD卡				
	网络类型	3G: HSPA+, HSPA, UMTS 2G: GSM, GPRS, EDGE Wi-Fi: IEEE 802.11n/g/b				
子小女业	频率范围	GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS: 2100MHz Wi-Fi: 2.4GHz				
尤 线参数	传输速率	3G传输速率:下行最高21.6Mbps,上行最高5.76Mbps Wi-Fi传输速率:最高可达72Mbps				
	工作信道数	13				
	数据加密	WPA-PSK/WPA2-PSK				
	天线类型	内置全向天线				
LED指示灯		电源指示灯、3G指示灯、Wi-Fi指示灯				
		工作温度: 0℃ 到 35℃				
庙田环培		存储温度: -20°C 到 60°C				
		工作湿度: 10% 到 90% RH不凝结				
		存储湿度: 5% 到 90% RH不凝结				