

安装手册

安全审计路由器

声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司 版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或 转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制 等)的传播。

TP-LINK[®]为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各 自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另 行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的 担保。

相关文档

除本安装手册外,我们还提供以下文档的电子版本。如需获取最新产品资料,请登录http://www.tp-link.com.cn。

文档名称	用途
《安全审计路由器安装手 册》	介绍了该系列路由器的安装过 程、启动以及常见故障处理
《安全审计路由器用户手 册》	介绍了该系列路由器的各个功能 应用以及常见功能使用问题处 理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防 雷措施以避免设备雷击损坏
《打印服务器应用 设置指南》	介绍了含打印服务器功能的路由 器如何安装和使用该打印服务器

安装手册简介。

《安全审计路由器安装手册》主要介绍了安全审计路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节:

第1章:产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍 外观信息。

第2章:安装准备。介绍路由器在安装前的准备工作及注意 事项。

第3章:硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注 意事项。

第4章:配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

附录A:常见故障处理。

附录B: 技术参数表格。

说明:在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备 损坏及人身伤害,请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读:

网络工程师

网络管理人员



在本手册以下部分,如无特别说明,所提到的路由器是指安全审计路由器,且以SAR1200W为例进行介绍。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方,这些标志的意义如下:

该图标表示需引起重视的警告事项。
该图标表示提醒操作中应注意的事项,如果操 作错误可能导致设备损坏等不良后果。
该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充 和说明。

第1章	产品介绍 ———————— 01
1.1	产品简介01
1.2	产品外观02
第2章	安装准备 ———————— 05
2.1	物品清单05
2.2	安装注意事项05
第3章	硬件连接 ———————— 09
3.1	连接线缆09
3.2	连接电源 10
3.3	设备初始化10
3.4	安装后检查11
第4章	配置指南 ———————— 12
4.1	设置计算机12
4.2	设置路由器12
4.3	开启短信认证功能15
4.4	开启安全审计功能17
4.5	无线网络连接17

附录A 常见故障处理		19
------------	--	----

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TP-LINK安全审计路由器是专为酒店、餐饮、娱乐、商超等网络环境 开发的互联网信息安全审计产品,支持与公安部门信息安全审核系 统对接,完全满足公安部82号令对于公共场所互联网信息安全保障 的相关要求。

TP-LINK安全审计路由器支持高速无线接入,并提供L2TP over IPSec、L2TP、PPTP VPN客户端模式、上网行为管理(应用限制/网 址过滤/带宽限制/访问策略/文件下载)、防火墙(ARP防护/攻击防 护/有线MAC过滤)、多WAN口负载均衡、微信连Wi-Fi、Web认证、 AP管理等丰富的软件功能,适合组建高速、安全且易管理的企业级 网络。

注意:本产品的安全审计功能使用了第三方插件和技术,其免费使用有效期为一年。有效期截 止后,曾联技术有限公司可能会延长该功能的免费使用有效期,也有可能改以收费形式提供本 功能的使用权,或终止提供该功能,并且无需提前告知用户。

1.2 产品外观

以SAR1200W为例进行说明。

■ 前面板和侧面板

安全审计路由器的前面板上有一个系统指示灯,侧面板上有一个 USB指示灯和一个USB接口,如**图1-1、图1-2**所示。



图1-1 SAR1200W前面板示意图



图1-2 SAR1200W侧面板示意图

指示灯含义

	指示灯	描述	工作状态	工作说明
	CVC	系统指示灯	闪烁	系统工作正常
	515		常亮或不亮	系统工作异常
USB		常亮	已连接USB设备	
	USB	SB USB指示灯	不亮	未连接设备

接口说明

接口	数量	用途
USB	1个	连接打印服务器

■ 后面板

安全审计路由器后面板上有一个RESET按键、一个电源插座和若干 个RJ45接口,在每一个RJ45口左上方有一个Link/Act状态指示灯, 如图1-3所示。



图1-3 SAR1200W后面板示意图

RESET键

复位键。复位操作为:通电状态下长按RESET键,待系统指示 灯闪烁5次后松开RESET键,路由器将自动恢复出厂设置并重 启。恢复出厂设置后,默认管理地址为http://192.168.1.1,用 户在首次登录时需自定义用户名和密码。

电源插座

这是一个二相电源插座,把电源线阴性插头接到这个插座上,阳性 插头接到交流电源上。

指示灯含义

	指示灯	描述	工作状态	工作说明
		常亮	链路建立	
	Link/Act	状态指示灯	闪烁	端口在收发数据
		不亮	链路未建立	

接口说明

接口	速率	用途
WAN	10/100/ 1000M	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以 太网接口,接入因特网
LAN	10/100/ 1000M	连接计算机或交换机的以太网接口
WAN/LAN	10/100/ 1000M	可根据需求将该接口配置成WAN口或LAN 口



注意:请使用原装电源线。

第2章 安装准备

2.1 物品清单



注意:物品清单以SAR1200W为例,如果发现有配件短缺或损坏的 情况,请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项

警告:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

■ 安装安全注意事项

■ 安装过程中电源保持关闭状态,同时佩戴防静电手腕带,并确保 防静电手腕带与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患;

 路由器需在正确的电压下才能正常工作,请确认供电电压与路由器 所标示的电压相符;

路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷,以免影响路由器 正常工作甚至造成不必要的损坏;

■为减少受电击的危险,在路由器工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要自行打开;

■ 清洁路由器之前,应先将路由器电源插头拔出,请勿用湿润面料擦 拭,请勿用液体清洗。

■ 使用过程中,请保持路由器底部朝下水平放置,避免潜在的安全隐 患。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证路由器长期稳定工作,延长使用寿命,请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象,温度过高会加速绝缘材料的老化过程,严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1所示:

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C~40°C	10%~90%RH 无凝结
存储环境	-40°C~70°C	5%~90%RH 无凝结

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求



灰尘落在路由器表面会造成静电吸附,使金属接点接触不良。虽然 设备本身在防静电方面做了一定措施,但当静电超过一定强度时, 仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏,为避免静电影 响设备正常工作,请注意以下事项:

■定期除尘,保持室内空气清洁;



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备 内部的电容、电感等电子元器件造成影响,为减少电磁干扰因素造 成的不利影响,请注意以下事项:

- ■供电系统采取必要抗电网干扰措施;
- ■路由器应远离高频大功率、大电流设备,如无线发射台等;
- ■必要时采取电磁屏蔽措施。



雷击发生时,在瞬间会产生强大电流,放电路径上空气会被瞬间加 热至20000摄氏度,瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为 达到更好的防雷效果,请注意以下事项:

- ■合理布线,避免内部感应雷;
- ■室外布线时,建议使用信号防雷器。



说明: 详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台



将路由器安装在水平工作台上,并注意以下事项:

■确认工作台平稳、牢固,且能承受至少2Kg重量;

- ■确认路由器水平安装;
- ■保持室内通风良好;
- ■电源插座与路由器距离不超过1.5米。

第3章 硬件连接

3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet,LAN口连接局域网,便可组建自 己的网络。

- 连接Internet
- 如果您采用光纤接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口和 EPON/GPON相连;

■ 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式,请用网线将路由器的 WAN口和Modem相连;

■ 如果您采用以太网宽带接入的方式,请用网线将路由器的WAN口 与ISP提供的接口相连。

■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机,也 可以与计算机直接相连,如图3-1所示。



RJ45端口



说明:

- 对于10Base-T以太网,建议使用3类或以上的UTP/STP线;
- 对于100Base-TX以太网,建议使用5类或以上UTP/STP线;
- 对于1000Base-T以太网,建议使用超5类UTP/STP线;
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启,采用5类双绞线连接以太网时,标准网线或交叉网线均可;
- 不要将RJ45端口连接电话线;
- 上电后,请检查RJ45口左上方的Link/Act指示灯状态,若Link/ Act灯亮表示链路已正常连通;Link/Act灯灭表示链路不通,请检 查链路。

3.2 连接电源

路由器使用交流电源:

- 1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致;
- 2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座。



3.3 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化,所有指示灯闪烁一次,之后 SYS灯常亮,直至系统启动完成,SYS开始闪烁,指示系统完成初始 化。

3.4 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- ■检查路由器周围是否有足够的散热空间,空气流通是否顺畅;
- ■检查电源插座供电是否符合路由器规格;
- ■检查路由器与其它网络设备是否连接正常。

第4章 配置指南

4.1 设置计算机

1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口;

2. 设置PC本地连接IP地址为192.168.1.X, X为2~254中任意整数, 子网掩码为

255.255.255.0, 默认网关为192.168.1.1, 如图4-1所示。

THECHICC MARKEN	4 (1 CP/1PV4))應1生 📖
規	
如果网络支持此功能,则可以获取自动排 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	卻和的 IP 设置。否则,你需要从网
○ 自动获得 IP 地址(O) ● 使用下面的 IP 地址(S);	
IP 地址(I):	192.168.1.5
子网掩码(U):	255.255.255.0
默认网关(D):	192.168.1.1
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):	
首选 DNS 服务器(P):	192.168.1.1
备用 DNS 服务器(A):	
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)
	确定 取消

图4-1 本地连接

4.2 设置路由器

1.打开浏览器(以IE浏览器为例),在地址栏中输入 192.168.1.1, 回车;

Ø + →

2. 首次登录时, 需自行设置管理员账号, 依次输入用户名及密码, 点击确认, 如**图4-2**所示。

后续登录时,使用该账号进入配置界面。

创建账户与密码

请先设置用户名和1 页面的	管理员密码,以管理路由器。管理员密码 9凭证,确认提交前请牢记管理员账户和8	是进入路由器管理 8码。
*	请设置新用户名	
	请设置新密码	9%)
	请再次输入新密码	Ø
	确定	
囡⊿) 田白苦海烈	≤R±
SI4-	2 用厂目八上	ZРЩ



说明:用户名支持输入1-31位数字,字母(区分大小写),"."、 "@"、"-"、"_"的组合,密码支持输入6-15位数字,字母(区分大 小写),以及符号(不包括空格)的组合。

- 3.成功登录后会弹出设置向导界面。如果没有自动弹出,可以单击 主页左下方的"快速配置"菜单进入。
- 4.请进行接口模式设置,如**图4-3**所示。选择WAN口数量,并单击 "下一步",分别对每一个WAN口进行设置。

向导				×
接口模式 WANDI设理	AN1 LAN	LAN	LAN	LAN
无线网络设置 WAND	取量: ● ○ ○ ○	単WAN口 双WAN口 三WAN口 四WAN口		
				下一地

图4-3 接口模式设置

请依次对每一个WAN口进行设置,在"连接方式"一栏提供了三种连接方式,可以根据自身情况进行选择。

1) 如果连接方式为 "PPPoE拨号", 即ADSL虚拟拨号方式, 则需 要填写网络服务商提供的上网账号与密码, 如**图4-4**所示。

设置向导					×
 ◆ 接口機式 ● WAND设置 	WAN1	LAN	LAN	LAN	LAN
 天成原時約62里 末加約3里 	连接方式: 用户名: 密码:	PPF	PoE拨号	¥	
	暂不设置			上一步	किन्म

图4-4 WAN口设置-PPPoE拨号

2) 如果连接方式为"动态IP",即可自动从网络服务商处获取IP地址,则不需填写任何内容。

3) 如果连接方式为"静态IP",即拥有网络服务商提供的固定IP 地址,则需要填写IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等 内容,如**图4-5**所示。

设置向导				×
 ● ig□標式 ● WAN□设置 	WAN1 I	IAN LAN	LAN	LAN
无线网络设置	连接方式: IP地址:	静态IP	•	
	子网捷码: 默认网关: 首选DNS服务器:		(可选)	
	备用DNS服务器:		(可选)	
	曾不设置		上一步	世一

图4-5 WAN口设置-静态IP

6.设置完成后,单击"下一步",进行无线设置。如**图4-6**所示,可 对2.4G/5G频段的无线名称和无线密码进行设置。

设置向导		×
	2.4G无线设置 无线名称:	TP-LINK_24G_B72A00
🛛 WAN口设置	无线密码:	低 中 高
无线网络设置	5G无线设置	
0 *******	无线音称: 无线密码:	TP-UNK_5G G 中 二
	暂不设置	上一步下一步

图4-6 无线网络设置

7. 设置完成后,单击"下一步",进行完成设置。如**图4-7**所示,可 对设置的接口信息和无线信息进行确认。确认无误后,单击"完 成",路由器会自动进行配置并重启。

设置向导			×
❷ 接口模式	接口信息 WAN1 动动P	无线信息 2.4G无线名称 2.4G无线密码	TP-LINK_2.4G_B72A00 132132123
♥ WAND设置		5G无线名称 5G无线密码	TP-LINK_5G 132132123
无线网络设置			
● 完成设置			
			上一步
	图4-7	完成设置	

注意:以上设置步骤以SAR1200W为例,其他机型的设置向导会略有不同,请以实际情况为准。

4.3 开启短信认证功能 -

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页,如图4-8所示。



图4-8

路由器管理界面首页

点击左侧菜单中"认证管理"——"短信认证",进入"短信认证"设置页面,如图4-9所示,根据页面提示将短信认证状态设置为开启, 并填写相关参数,点击"保存"按钮完成设置。

TP-LINK	SARL200W	
🕾 натисе	SHALLE MARKEN	読金
A RHEE		
\$ 840H	功能設置	
💮 ямая		
P20 APREE		
E 00011	enerite Tar	
E2 come	satistic in the	
🛈 sænn	200036 10	5100 (000005-1440, 00005740000)
⇔ v₽N	角质上用时tt: 60	3)10 (1-10080)
U UERE	LL EF SPEEDO W	
WebsillE		_
R906W1-71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(IBP大小不能加到220003)
EBUE	R288	(1-50个年程)
NAME OF CONTRACT OF CONTRACT.	MSP4	(1.501:09F)
ES PARINE	Ziktin. North	p.r.ski
AV MALTH		
	以证券收设置	
NH ACT	in Filmert (4	(10.1813)8
	REPAIL FORT	
	Access Key ID:	(1-50940)
	Access Key Secret	(1-50499)
	MMCODE:	(1-52993)
	22226	(1-50903)
	EndPoint	(1-1009-99), 38-90
	经增计正式通知机	
	_	
Copyright (p. 3017 Million-Haptito) (f ISROIGH	629	
	图4-9	"短信认证"设置页面

4.4 开启安全审计功能

在开启短信认证功能之后,点击左侧菜单中的"安全审计"进入"安 全审计"页面。根据页面提示将安全审计功能设置为开启,并填写相 关信息,点击"保存"按钮完成设置。

TP-LINK	SAR1200W		
S 运行状态	安全审计		
山 终端管理			
💠 基本设置	安全审计		
🗇 无线设置			
(<u>**</u>) AP管理	安主用计划能;		
🛃 安全审计	根据公安部要求,为了{	呆证安全审计功能的正常使用,请务必3	真实、准确地填写以下信息
百万章 行为管控	场所名称:	欢迎祭	(1-50个字符)
() 安全管理	场所类型:	旅店宾馆关	
CPN VPN	场所所在地区:	v	· · · · ·
🛓 认证管理	场所详细地址:	请输入具体的街道、门牌	(1-70个字符)
日日 高級功能 日本 高級功能	联系人姓名:	游输入本场所联系人的承	(可选,1-10个字符)
₩ 系统工具	联系人电话:	讀輸入联系人的手机号	(可选,1-20个字符)
	✓ 我已阅读并同意	《TP-LINK安全审计功能使用协议》	
TRUERGE			
Copyright © 2017 曾联技术有限公司 版权所有	保存		
	图4-10	"安全宙计"设置了	而

4.5 无线网络连接

如果需要使用无线网络,**首先必须确定计算机已经配备无线网卡**, 拔去计算机与路由器之间的网线,然后按照如下步骤进行操作(以 Windows 8系统为例)。

1. 单击任务栏右下角 "网络" 图标, 弹出网络选项框。





2.选择在前面步骤里设置好的路由器的无线网络名称,单击"连接"。



图4-12 选择无线网络

3. 输入路由器设置的无线网络密码, 单击"下一步"。



图4-13 输入无线网络密码

4. 当条目右侧出现"已连接"标识时,表示电脑已经成功加入无线网 络。



图4-14 无线连接成功



说明:

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网,请根据以下提 示操作。

■如果需要通过有线方式连接到路由器,请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个LAN口,然后参照 "4.1 设置计算机" 设置电脑的IP参数即可;

■如果需要通过无线方式连接到路由器,请先保证该计算机的无线网 卡已经正确安装,然后参照"4.5 无线网络连接"使用无线网卡连接 到路由器即可。

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记路由器用户名和密码怎么办?

路由器可以通过RESET键恢复出厂设置。操作方法为:

通电状态下,长按RESET键,待系统指示灯闪烁5次后松开RESET 键,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理 地址是http://192.168.1.1,用户在恢复出厂设置后首次登录时需自 定义用户名和密码。

问题2. 电源指示灯显示不正常怎么办?

电源系统正常工作时,电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮, 请进行以下检查:

- 路由器电源线是否连接正确,确保电源线插头已经完全插入路由器 电源插座;
- 2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配;

问题3. 无法登录路由器WEB管理界面怎么办?

请通过以下方法进行检查:

- 1.观察指示灯的状态,检查相应端口线缆是否正常连接;同时确认 端口没有被禁用,可以换另外一个物理端口登录路由器;
- 2.如果是通过本地计算机管理路由器,请确保本地计算机的IP地址 与路由器IP参数处于同一网段;
- 3.通过Ping命令检查网络连接。通过开始→运行,输入cmd点击确定后,可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装;输入ping 192.168.1.1(路由器当前IP地址)检查计算机与路由器的连接是否正常;
- 4.如果您之前管理过路由器,请确认是否更改过路由器管理IP或 管理端口,如果忘记了路由器的管理IP或管理端口,建议您通过 RESET键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

问题4. 不能正常浏览管理界面怎么办?

- 1. 如果是界面显示异常, 请升级或更换其他浏览器;
- 2. 如果是窗口弹出被禁止,请降低浏览器安全设置。



普联技术有限公司