### TL-AP300DG 工业级 V1.0 命令行手册 1.0.0

用户通过用户名密码验证,就可以进入命令台,对工业无线接入点进行各种查询、配置操作。

## 操作步骤

#### 1. 通过 Console 口连接设备

请使用 Console 通信电缆的 DB9(孔) 插头插入 PC 机的 9 芯(针) 串口插座, 再将 RJ-45 插头端插入设备的 Console 口中, 如图 1 所示。



#### 2. 打开命令行终端

需输入设备的用户名和密码,验证通过就可以拥有管理级的权限,可以对设备进行各种配置操作。 提示符:TP-LINK #

# 命令介绍

#### 1. 帮助

查看当前支持的所有指令。

TP-LINK # help		//查看所有支持指令
Commands availa	able:	
help	Show available commands	
exit	Exit from CLI	
history	Display command history	

## 2. 接口设置

ip 命令。可以使用该命令查看或设置当前系统中相关接口的 IP 地址和子网掩码。

TP-LINK # ip get lan	//获取相关接口的配置信息
Lan ip: 192.168.1.1	//显示 AP 的 LAN 口 IP 地址
Lan mask: 255.255.255.0	//显示设备 LAN 口子网掩码
TP-LINK # ip set lan address 192.168.1.20	//设置设备 LAN 口 IP 地址为 192.168.1.20
TP-LINK # ip set lan mask 255.255.0.0	//设置设备 LAN 口子网掩码为 255.255.0.0

## 3. Ping 功能

ping 命令。用于检测从设备到某一网络节点之间的链路是否连通。

TP-LINK # ping 192.168.1.131 –n 8 –l 64	//ping 某一个 IP 地址。
Ping: 192.168.1.1	-n 为发送报文次数, 1~10, 默认 4;
Reply: byte = 64 time = 1ms TTL = 128	-I为发送报文长度,1~1024,默认 64.

## 4. 系统管理

sys 命令。可以使用该命令进行相关的系统管理操作,包括配置文件的导入导出、恢复出厂设置、 重启系统和升级软件等。

TP-LINK # sys reboot	//重启系统,需要用户确认,确认后进
This command will reboot system, continue?[Y/N]	行重启。
TP-LINK # sys reset	//恢复出厂设置,需要用户确认,确认
This command will reset system, continue?[Y/N]	后系统将恢复至出厂状态。 
TP-LINK # sys show info	//显示系统信息。
Device name: TL-AP300DG	
Hardware version: TL-AP300DG 1.0	
Software version: 1.0.0 Build 20190905 Rel.1	
System time: 2019-09-05 01:01:09	

Running time: 0 day 1 hour 9 min 34 sec	
Contact information: <u>www.tp-link.com.cn</u>	
CPU Used Rate: 25%	
TP-LINK # sys export config	//配置文件导出。配置文件的导出需要
Server address: [192.168.1.101]	使用 FTP,用户需要提供一个 FTP 服务器,并获取一个账号和密码。由于导
User name: [admin]	出配置文件是将配置文件存放到 FTP 服务器上,因此需要该账号具有相关
Password: [admin]	写的权限。
File name: [config.bin]	
TP-LINK # sys import config	//配置文件导入。配置文件的导入需要
Server address: [192.168.1.101]	使用 FTP,用户将配置文件存放在 FTP 服务器上,命令台将根据用户提
User name: [admin]	供的信息去获取相应的配置文件,导 入系统。
Password: [admin]	
File name: [config.bin]	
TP-LINK # sys update	//系统软件升级。软件升级需要使用
Server address: [192.168.1.101]	FTP,用户将配置文件存放在 FTP 服务器上,命令台将根据用户提供的信
User name: [admin]	息去获取相应的配置文件,导入系统

Password: [admin]	完成升级。
File name: [update.bin]	

#### 5. 用户信息管理

user 命令。可以使用该命令查询或修改路由器的密码。

TP-LINK # user get	//查询当前管理员用户的用户名和密
User name: admin	码。
Password: admin	
TP-LINK # user set account	//修改管理员用户名及密码。
Enter new user name:	
Enter old password:	
Enter new password:	
Confirm new password:	

# 6. 历史命令管理

history 命令。可以使用该命令查看或清除系统中的历史命令。

TP-LINK # history	//查看最近 10 条历史命令

Command history:	
history	
user set username	
user set password	
TP-LINK # history clear	//清除历史命令

# 7. 退出命令台

exit 命令。可以使用该命令退出系统。

TP-LINK # exit	//退出系统
----------------	--------