

安装手册 ^{门禁主机}

声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方 式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK[®]为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容 更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈 述均不构成任何形式的担保。

物品清单

小心打开包装盒,检查包装盒里应有的配件:

- 一台门禁主机
- 一个零件包
- 一根电源线
- 一本安装手册
- 一张螺钉孔定位标贴

| | 产品基础规格 | | | | | |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 网络 | 10/100Mbps 自适应网口 | | | | | |
| 产品尺寸 | 280.2*235*84 mm(裸机) | | | | | |
| 信田环培 | 室内:工作温度:-10°C~40°C | | | | | |
| 使用环境 | 工作湿度: < 90% 不凝结 | | | | | |
| 电源 | 220V AC | | | | | |



1. 请通过电源线插头将产品连接到有接地连接的输出插座上。

2. 电源线上的插头用作断开装置,插座应易于接近。

3. 请勿更换电池,否则有爆炸危险。

目录

| 第1章 产品外观 | 01 |
|---------------|-----|
| 1.1 产品外观 | .01 |
| 1.2 主板外观 | .01 |
| 第2章 接线及端子说明 | .03 |
| 2.1 禁主机接线端子说明 | .03 |
| 2.2 主门禁主机应用示例 | .04 |
| 第3章 产品设置 | .07 |
| 3.1 添加设备 | .07 |
| 3.2 远程配置 | .09 |
| 3.3 恢复出厂设置 | .09 |
| 第4章 产品安装 | 10 |
| 4.1 挂墙安装 | .10 |
| 常见问题解答 | 12 |
| 产品保修卡 | 13 |
| 有毒有害物质声明 | 15 |

第1章 产品外观

TL-AH 系列门禁主机是是 TP-LINK 为企业、楼宇、园区等公共场 所的门禁需求推出的专用产品,挂墙安装,支持刷卡、密码认证开门, 支持灵活配置门禁计划,适应更多用户场景。

1.1 产品外观



注意:

1. 本手册图片均为示意,请以实物为准。

2. 扫描此处二维码可查看产品相关安规符号释义。



1.2 主板外观

双门门禁控制主机如下图所示。



四门门禁控制主机如下图所示。



第2章 接线及端子说明

2.1 门禁主机接线端子说明

连接端子说明如下所示(以四门禁控制主机为例)。



| 端子类型 | 端子名称 | 端子说明 |
|----------|-----------------|--|
| 旧敬怂) | IN4/IN3/IN2/IN1 | 事件输入 |
| 11/11/11 | GND | 淋 端子说明 V2/IN1 事件输入 O 信号接地 1 报警继电器输出 O 报警继电器输出 |
| 把敬た山 | СОМ | 招敬伴由现た山 |
| | NC/NO | |

| 端子类型 | 端子名称 | 端子说明 | | |
|-------|--------|-------------|--|--|
| | NC | | | |
| | COM | 门锁继电器输出 | | |
| | NO | | | |
| 「」坝 | BUTTON | 开门按钮输入 | | |
| | GND | 信号接地 | | |
| | SENSOR | 门磁侦测 | | |
| | OK | 有效卡输出 | | |
| | ERR | 无效卡输出 | | |
| | BEEP | 蜂鸣器输出 | | |
| 韦根读卡器 | W1 | 韦根输入 Data1 | | |
| | W0 | 韦根输入 Data0 | | |
| | 12V | 电源输出 | | |
| | G | 读卡器接地 | | |
| 山沼 | GND | DC 12V 接地输入 | | |
| 电源 | 12V | DC 12V 正极输入 | | |

注意:

双门禁控制主机: 韦根读卡器 1、3 分别对应门 1、2 的进门读卡器, 韦根读卡器 2、4 分别对应门 1、2 的出门读卡器。

四门禁控制主机: 韦根读卡器 1、2、3、4 分别对应门 1、2、3、4 的进门读卡器。

2.2 门禁主机应用示例

1. 读卡器接线。



注意:

主机如果要控制韦根读卡器的蜂鸣声和 LED,必须将 OK/ERR/BEEP 端子接好。
 若使用其他品牌读卡器,请按其说明书搭配接线。

2. 电锁接线。





阴极锁接线示意图

3. 开门按钮和门磁侦测接线。



开门按钮接线示意图

磁力锁/阳极锁接线示意图



门磁侦测接线示意图

4. 电源供应器和报警设备接线。





电源供应器接线示意图

报警设备接线示意图

5. 报警继电器输出常闭(NC)/常开(NO)状态。



报警继电器输出常闭(NC)状态示意图



报警继电器输出常开(NO)状态示意图

注意:

双门禁控制主机:报警输出1默认状态为NC,报警输出2默认状态为NO。 四门禁控制主机:报警输出1/2默认状态为NC,报警输出3/4默认状态为NO。

第3章 产品设置

3.1 添加设备

门禁主机需要首先添加进 AMS 系统,才能通过 AMS 进行管理。AMS 系统 支持 3 种设备添加方式:自动添加、输入 IP 添加和远程添加。具体配置 方法请前往 https://resource.tp-link.com.cn/ 查看《TP-LINK考勤门禁系 统(AMS)用户手册》。

- 1. 自动添加: 可自动发现与 AMS 服务器在同一个局域网下的门禁主机设备。
 - 确保门禁主机和 AMS 系统服务器处于同一局域网,配置相同网段的 IP 地址。
 - 进入页面:设备管理>>考勤设备,点击<添加设备>,选择"自动添加"。
 - 搜索到设备后,点击 < 添加 > 或勾选多台设备后点击 < 添加设备 >。

| | | | | | | | 0 00 / SALE 2.8/ | 8K 🌲 880 | O HEE 🛓 admin 🗸 |
|-------|---------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| RU: 1 | 8 19 4 | | | 设备管理 | | | | | |
| | | *1017-0 | 添加设备 | | | | | × | |
| 1250 | | *12.05 | | | | | | | +15301296 |
| | | 1.55 | 于通知外组 | 10 B VOR | ÷ | | | | |
| | | 100 | 0.5550 | 输入产活动 15校283 | | | | 重新光现设备 | - 88 |
| | | . sec | | dare : | 100000 | 10.7000 | 04047.87 | 10.0 | 80 |
| | | 1.043 | | | | area apa | 0.0000000 | | |
| | | 09443 | 0.1 | 12-4342301.0 | 1/2.31.135.14 | 80-89-73-73-47-43 | 单传动加 已加度 | 0.51 | 1013K [2] |
| | | 49821 | | | | | | | |
| | | 8:8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 2011.00.301 | 17. BB:0 | | 108/51 | - K ← 1 → − K ■ | 10.00 M 10.00 | |
| | | | 日 开始つな | 10582 | | | 15.30 | 10.95 | |
| | | ec. | | | | | | | |
| | | | | | 回動計FA限公司 MOVA C | pyright © 2019-2023 TP-LINK. AT right | | | |

- 手动添加:填写门禁主机设备的 IP 地址或者开始地址和结束地址, AMS 服务器会自动寻找符合条件的门禁主机设备。
 - 点击 < 获取设备 > 获取设备信息。确认设备信息后,点击 < 添加设备 >。

| | Ŧ | PUNK | | | | | | 88 | F south | ±.8^388 | 8 HE | 0 HE 📩 admin 🗸 |
|-------|------|---------|---------------|----------|------------|------|--|----|---------|---------|-------------|----------------|
| 40: | हती⇒ | • | | 设备管理 | | | | | | | | |
| | | | 活动设备 | | | | | | | | × | |
| 125.0 | | | | | | | | | | | | +35302% |
| | | | 上传到分组 | NNRR | | ÷ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 983 v |
| | | | 11,209,30 | WAXP2838 | 1940203 | | | | | | | |
| | | | | | | | Molest | | | | | 52.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | RNUT | | | · 18 | 752 | 172.31.135.14 | | | | | #013H R |
| | | 43822.0 | | | * Not | 980 | 80 | | | | | |
| | | | | | | | #K02/0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 090108 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.9 | 12.0 | TL-A54230 1.0 | | | | | |
| | | | | | | 752 | 172.31.135.14 | | | | | |
| | | | | | MAG | 2012 | EC-60-73-73-47-43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 7:00 | 54.25.62 | | | 8209 | | | | | |
| | | | _ | | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WRITE AREA | | DHINE Copyright © 2019-2023 TP-LINK. All rights re | | | | | |

- **3. 远程添加:**请配置设备接入服务器和消息服务器的广域网地址为对应 的公网地址。
 - 确保 AMS 服务器及门禁主机设备连接网络。
 - 在门禁主机设备端进行 AMS 服务器的相关配置:进入门禁主机 Web 管理界面,进入页面:设置>>网络设置>>平台接入,启用平台接 入功能,接入平台选择"TUMS管理系统",服务器 IP/域名设置为 AMS 广域网 IP 地址或域名,端口号为 60443。
 - 进入 AMS 页面:设备管理 >> 考勤设备,点击 < 添加设备 >,选择"远程添加"。

| 革加设备 | | | | | | > |
|--------|---------|------|----------|---------|-------------|--------|
| 上伸到分组 | 所有设备 | | ~ | | | |
| 自动等加 | 输入IP添加 | 远程添加 | | | | 重新出现设备 |
| 99 | 设备名称 | | IP3532 1 | MACIBIE | 设备状态及原因 | 操作 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 正在現象设备 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計0条 第1 | 1页 已造:0 | | | 10節/页 | ▼ K < 1 > 0 | 前住第一一页 |
| | | | | | | |

3.2 远程配置

门禁主机接入 AMS 客户端后,可通过 AMS 进行远程配置。

进入 设置 >> 设备设置 >> 门,可远程查看并配置门禁主机。

| TP-LINK OB18 | | 0.0 0.0 | admin (C) MR | 0 att |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
| T RIGH | a a | | | |
| O NOTOR | | | | |
| H GwGZ | 88 | 01 AO AO | | |
| 0 | 门原用曲时间 | s (0-258) | | |
| STRA | 13685 | ARR @ RRA | | |
| 59901 | 61.99 | > | | |
| В ялянска | 677 | | | |
| | | | | |
| | | 2/12/48 E122/48 | | |
| | | an Tananan | | |
| | | | | |
| | 66030 | H V | | |
| | OK LEDBIS | 88 | | |
| | 00000 LEORM | 88. × | | |
| | 10403931 | RR V | | |
| | 677 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3.3 恢复出厂设置

如需重置门禁主机参数,请长按下方 RESET 按键恢复出厂设置。



第4章 产品安装

4.1 挂墙安装

- 将螺钉孔定位标贴粘贴到需安装的位置,并根据螺钉孔位置钻孔。钻 孔直径 6mm,孔深至少 30mm。
- ・设备中心的安装高度不低于 1300mm;
- ・建议设备到墙体边缘距离大于 300mm;
- 保证设备安装位置区域的墙体平整。
- 装入塑胶胀管,并将上面的4个螺钉固定到墙体,不要将螺钉完全拧 入墙体,需留出2mm间隙便于在螺钉和墙体之间滑动安装设备。



注意:本设备包装内提供的塑胶胀管不适用于木板和空心石膏墙。 3. 将设备挂入上面两个螺钉中。



4. 拧入下面的两个螺钉,并拧紧增加稳定性。



常见问题解答

一、门禁主机是否有考勤功能?
 没有,该机型只支持门禁功能。

二、门禁主机设备和人员数量较多,有没有批量管理的软件?

推荐使用"TP-LINK考勤门禁客户端",相关软件可在 https:// resource.tp-link.com.cn/下载。"TP-LINK考勤门禁客户端"相关试用 和功能咨询,请联系 TP-LINK 当地经销商、办事处或总部技术支持 400-8830-630。

三、能否使用 TP-LINK 门禁考勤小程序管理门禁主机? 不可以。门禁主机仅支持使用门禁考勤客户端进行管理。

四、门禁主机能恢复出厂设置吗?

可以。请查阅说明书找到 reset 按键,长按 reset 按键恢复出厂设置; 或者进入 web 页面恢复出厂设置。

五、门禁记录满了怎么办?

门禁记录会循环覆盖。

产品保修卡

尊敬的客户,您好!

承蒙惠顾 TP-LINK 产品,谨致谢意!为保障您的权益,请您在购机后仔细 阅读以下内容:

一、下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自 拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 二、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8830-630,以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

三、TP-LINK 产品售后服务承诺:二年保修

更多详细资料请查询 TP-LINK 官方网站

特别说明:

 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个 月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显

- 的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等 现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3 个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;
 如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始 计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个 月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您做出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术 有限公司不承担任何责任。

有毒有害物质声明

| | | | 有毒有害物 | 质或元素 | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 部件名称 | 铅(Pb) 及其化合物 | 汞(Hg) 及其化合物 | 镉(Cd) 及其化合物 | 六价铬(Cr(VI)) 化合物 | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | | | |
| PCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PCBA焊点 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 元器件(含模块) | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 金属结构件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 塑胶结构件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 纸质配件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 玻璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 光盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 线缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ②: 表示该有害物质在这部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 2.8572规定的限量要求。(但该现得的某一均质材料中的含量超出GB/T 2.6572规定的限量要求。(但该现得因在库存现已加工产品中有少 重应用,且预研计划在在估环体限制,如具后符合之发现定。)) 定的条件工作。 | | | | | | | | | |



公司地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房24 栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层 公司网址:http://www.tp-link.com.cn 技术支持E-mail: fae@tp-link.com.cn 技术支持热线: 400-8830-630 7103505681 REV1.0.0

| 产 | 品 | 合 | 格 | 证 | |
|---|---|---|---|---|--|
| | 5 | 检 | 验 | | |