TP-LINK®

快速安装指南

无线数据终端

物品清单：● 一台无线数据终端
● 一根USB线 ● 一本快速安装指南
● 一张保修卡 ● 一份有毒有害物质含量声明

常见问题

1. 如何恢复出厂设置（忘记登录密码或Wi-Fi密码）？

在开机状态下，用尖状物按下RESET复位孔，保持按压的同时观察OLED显示屏，大约等待5秒钟后，显示屏显示“TP-LINK”，表明操作成功。此时松开RESET复位孔，设备将重启。

2. 无法连接到本产品的Wi-Fi网络怎么办？

- 确保客户端已断开与其他网络的连接。
- 确保客户端的IP地址和DNS服务器已设置为自动获取。

3. 死机怎么办？

当设备出现异常无法正常开/关机时，可尝试硬件重置操作。长按电源开关键10秒以上，松开按键后若设备正常启动，表明硬件重置成功。

4. 如需了解更多产品信息：

请登陆我们的网站www.tp-link.com.cn，下载本产品的《详细配置指南》。

7103501418 REV 2.0.0

上网基本配置

1 安装UIM / SIM卡

确保 SIM卡的金属触点朝下，切角朝向插槽内，按图示箭头方向将卡片推入卡槽中，直到听到“咔”的声音。如需取出SIM卡，将SIM卡往卡槽内轻推即可弹出。



2 开机

按住电源开关（约3秒）直到OLED显示屏出现 TP-LINK 图标。



开机状态下，长按电源开关（约3秒）可关闭设备。

3 无线网络基本设置

3.1 在Wi-Fi客户端（如笔记本电脑、智能手机、平板电脑等）搜索本产品的无线网络名称（即SSID），然后连入该无线网络。

若无法连接到本产品的无线网络，请参考**常见问题**的第2点。



注： 默认无线网络名称（SSID）为**TP-LINK_3G_XXXXXX**，XXXXXX代表产品的MAC地址后6位， MAC地址可在设备后盖的标贴上查看。

3.2 在已连接到本产品无线网络的 Wi-Fi 设备上，打开网页浏览器，在地址栏输入“**192.168.1.1**”，按回车键，输入登录密码（默认 admin），点击“**登录**”，登录本产品的 Web 管理界面。

3.3 进入 Web 管理界面后，点击顶端导航栏的“**设置向导**”图标，然后按照向导逐步进行设置。设置完成后点击“**完成**”，保存设置。

为节省上网流量和确保网络安全，请特别留意如下图所示的拨号模式设置和无线设置。





4 连接无线网络

设置本产品的无线网络名称（即 SSID）和密码后，已建立的 Wi-Fi 连接将自动断开。请根据 **3 无线网络基本设置**中步骤 **3.3** 设置的 SSID 和密码，重新建立连接。其他无线客户端可通过 Wi-Fi 接入本产品的无线网络实现共享上网。

注： 开机状态下，一段时间内（默认15分钟）如果无任何客户端接入本产品的无线网络则 Wi-Fi 自动关闭。若无法搜索到无线网络名称（SSID），请按一下电源开关，重新激活 Wi-Fi。

为其他设备供电

本产品在开机状态下，可以给智能手机、平板电脑供电。您可以根据需要选择不同的供电方式。

场景一：仅供电

仅供电时，推荐使用移动电源模式，**快速按两次电源开关键**，可进入或退出移动电源模式。该模式下，Wi-Fi 和 3G 网络将会关闭以节省电量。



场景二：同时供电和上网



为本产品充电

方法一：使用电源适配器（充电更快速）



注： 1. 电源适配器是可选配件，您可以根据需要自行选配额定输出为DC 5V–1A的标准电源适配器。
2. 本产品在为自身充电时，不支持对外供电。

警告： 为保证安全，请勿使用非匹配电源适配器，否则可能影响设备性能，甚至导致危险。

方法二：连接计算机USB接口



存储共享

步骤一：安装micro SD卡

本产品内置micro SD卡插槽，您可以选配容量不超过32G的存储卡。

1. 确保本产品处于关机状态。
2. 确保micro SD卡的金属触点朝上，按图示方向将卡片推入卡槽中，直到听到“咔”的声音。

如需取出存储卡，将卡片往卡槽内轻推即可弹出。



步骤二：访问micro SD卡

方法一：
关机状态下，用USB数据线将本产品连接到计算机后，即可像访问U盘一样访问micro SD卡。



方法二：
开机状态下，登录本产品的Web管理界面，选择菜单“**存储控制**”，可以设置micro SD卡的访问方式，如下图所示。



注： Android和iOS设备在访问micro SD卡前需安装相关软件，比如ES文件浏览器、FileExplorer等。

OLED显示说明

登录设备Web管理界面，选择菜单“**高级设置**”>“**系统工具**”>“**统计设置**”，可以设置 OLED 显示上网速率或在线时间。

显示一：上网速率 + 已用流量

显示二：在线时间 + 已用流量

注： 短按电源开关键可以点亮或熄灭屏幕。如果不进行任何按键操作，屏幕亮60秒后自动熄灭。

图标	说明
3G / 2G / 1x / R	显示当前数据网络类型(3G、2G 或 1x)及对应的信号强度；R 表示当前处于数据漫游状态及漫游信号强度
	显示当前已连接数据网络
A / M / D	A 表示自动拨号连接网络 M 表示手动拨号连接网络 D 表示按需拨号连接网络
WiFi	显示当前无线网络是否开启以及连接该无线网络的客户端数量
	显示当前收件箱有未读短信以及未读短信数量
	显示电池剩余电量
0.0B/s↓	显示当前数据传输的下载速率
0.0B/s↑	显示当前数据传输的上传速率
0.01	显示设备本次连接网络的时间
0.02	显示设备累计连接网络的时间
0.0 B	显示设备累计已使用的数据流量

声明 Copyright © 2014 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
技术支持热线 400-8863-400
公司网址 www.tp-link.com.cn