

快速安装指南

PCI接口有线网卡

声明

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等不构成任何形式的担保。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。



Copyright © 2014 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利 www.tp-link.com.cn 技术支持热线 400-8863-400

7103501501 REV3.0.0

物品清单: •PCI接口有线网卡 •快速安装指南 •保修卡

1 连接电脑


1. 关闭计算机，拔掉计算机电源插座以断开计算机供电（防止带电插拔网卡时瞬间高电流损坏网卡），打开机箱盖。
2. 在任何一个可用的PCI总线扩展槽中插入网卡，并确定网卡已完全插入槽内。
3. 拧紧螺丝，使网卡挡板固定在机箱上，盖回机箱盖。
4. 网线的一端连接到网卡上，另一端插入待接网络的网线接口。
5. 接计算机供电插座，开启计算机。



2 更新驱动程序软件

驱动程序更新过程在Windows 8.1/8/7/XP下基本相同，在此以Windows 7系统为例。在进行驱动更新之前，请登录官网www.tp-link.com.cn下载网卡的驱动更新程序。

1. 右键单击“计算机”，选择“管理”。
2. 单击“设备管理器”，双击“网络适配器”，右键单击需更新驱动程序的网卡，选择“更新驱动程序软件”。
3. 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。



4. 点击“浏览”，在官网下载的驱动程序软件中选择对应系统的驱动，点击“下一步”。
5. 接下来的安装过程大概需要几秒钟的时间，请稍作等待。
6. 点击“关闭”完成驱动程序软件更新。

