




快速安装指南 红外无线网络摄像机




请务必扫描上方二维码下载最新“TP-LINK安防”APP!

物品清单




产品外观

正面示意图



侧面示意图



系统默认录像模式：全天录像。

您可以通过APP将录像模式调整为移动侦测录像，即在画面变化时系统才会录像，这样能大幅度节约Micro SD卡存储空间。

Micro SD卡容量与存储时间关系如下表。

像素	存储卡容量	视频存储时间	
		高清	流畅
100万	8GB	约1.5天	--
	16GB	约3天	--
	32GB	约6天	--
	64GB	约12天	--
	128GB	约24天	--
200万	8GB	约1天	约4天
	16GB	约2天	约8天
	32GB	约4天	约16天
	64GB	约8天	约32天
	128GB	约16天	约64天

*以上数据来源于TP-LINK实验室，仅供参考。



指示灯闪烁规则：

红灯常亮：设备正在启动

红绿灯交替闪烁：设备启动完成，等待配置Wi-Fi

绿灯慢闪：设备正在连接Wi-Fi

绿灯常亮：设备已连接Wi-Fi

绿灯快速闪烁：设备正在升级



红灯快速闪烁：设备正在恢复出厂设置

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。
当指示灯不停地红绿灯交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

配置设备


1. 登录“TP-LINK安防”APP (也可以选择“本地模式”, 但本地模式不支持远程预览、回放功能)。



2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。




3. 扫描摄像机机身上二维码, 添加设备。




4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。




5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络, (本摄像机暂不支持5G网络)。



6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。




7. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。



说明: 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键5秒, 恢复出厂后重新配置; 摄像机连接了家中的Wi-Fi后, 若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点, 只需短按RESET键1秒, 再按照设置Wi-Fi热点配置。

安装设备

本产品推荐安装在墙面上。参照下图示意, 将螺钉定位孔标贴粘贴墙面, 然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定底座位置。扭转机身, 可以对设备进行角度的调节。



安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备绿灯常亮, 即可正常使用。



注意:
 • 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
 • 扭转机身, 可以对设备进行角度的调节。机身可旋转角度为360度, 上下可调角度为90度。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

尊敬的客户, 您好!
 承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

- 下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:
 - 已经超出保换、保修期限;
 - 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
 - 擅自涂改、撕毁产品条形码;
 - 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
 - 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
 - 客户发回返途中由于运输、装卸所导致的损坏;
 - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
 - 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。
 - TP-LINK产品售后服务承诺: 一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站
- 特别说明:**
- 外置电源保换期为1年, 电池保换期为6个月, 鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
 - 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
 - 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
 - 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期, 请索取并保留好您的维修凭证。
 - 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
 - 返修产品的邮费费用由发送方单向负责。
 - 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。
- 四. 在国家法律法规的范围内, 本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630
 E-mail: fae@tp-link.com.cn
 服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期
 普联技术有限公司 (客服部)
 邮 编: 518107

