

产品外观



Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

产品合格证
已检验

详细售后条款可扫描二维码了解。



| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机和适配器 | × | <input type="radio"/> |
| 附件 | <input type="radio"/> |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

TP-LINK®

快速安装指南
网络摄像机



普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

物品清单: ·一台网络摄像头·一组防水套件·一本快速安装指南
7103504959 REV1.0.1


请扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP!
(仅中国大陆、港澳台地区可用)

“TP-LINK安防服务”微信公众号

IPC配合NVR工作

按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。



IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。



登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且 $X \neq 60$)
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址
192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。
*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。


使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联网”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



安装设备

本产品可安装在墙面上，参照示意图，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。



注意：

- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。