



快速安装指南

300M高增益无线USB网卡
TL-WN826N




• Windows 7/8/8.1系统下，网卡安装成功后请直接进行**第2步：软件安装**。

• Windows XP系统下，网卡安装成功后会弹出新硬件安装向导，点击**“取消”**，如上图所示。

物品清单：

- 一块无线USB网卡
- 一根USB延长线
- 一本快速安装指南
- 一张驱动光盘
- 一张保修卡



将光盘插入光驱。




光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。

Windows XP/7/8/8.1各系统下的软件安装过程相似，在此仅以Windows 7系统下的安装为例。



点击**“下一步”**继续。



选择安装类型，推荐保持默认选择；点击**“下一步”**继续。

3 将网卡连入无线网络



选择安装路径，推荐保持默认，或点击“更改”选择其他路径；点击“下一步”继续。



安装过程大约需要一分钟时间，请稍作等待。




软件安装完成后，TP-LINK 无线客户端应用程序（WCU）会自动运行（如上图所示）。选择您要连入的无线网络，点击“连接”按钮。



当出现上图所示界面时，您已成功连接到该无线网络；点击“关闭”完成连接。



点击“安装”，开始程序的安装。




当出现上图所示界面时，表示已完成安装；点击“完成”以退出向导。



请在“安全密钥”栏中输入无线网络的密码（可在无线路由器或AP的管理界面中查看），然后点击“确认”。



成功连接到无线网络后，该网络的SSID前面会出现  图标。

仅以使用“WPA/WPA2-个人”方式加密的无线网络为例阐述其连接过程，如果您想了解关于使用“WPA/WPA2-企业”方式加密的无线网络的连接方法，请参考光盘中的详细配置指南。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

声明 Copyright © 2015 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

www.tp-link.com.cn 技术支持热线 4008-88883-400
TP-LINK为普联技术有限公司注册商标，本文档所提及的其他商标，由其各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和咨询仅供参考。