

## 保修说明

下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司光明分公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、换货期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

### XTRAN产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
钢壳百兆/千兆非网管交换机	两年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、换货政策，请登陆本公司官网www.tp-link.com.cn查询。

### 特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保修、换货仅限于主机，其他包材附件不在保修、换货范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费换货期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、换货过的产品，保修、换货期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.tp-link.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司光明分公司。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

**10**  
 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## 快速安装指南

5口百兆PoE交换机 XS05P 江苏电信定制版

### XTRAN 客户服务

普联技术有限公司光明分公司  
 服务热线: 400-8863-400 E-mail: smb@tp-link.com.cn  
 服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期普联技术有限公司(客服部)  
 邮 编: 518107

产品合格证

已检验

声明

©2009-2017 普联技术有限公司保留所有权利  
 版权所有，侵权必究

普联技术有限公司光明分公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡一路101号普联科技园二期5楼528楼东翼1-4层

技术支持热线

400-8863-400


公司网址

www.tp-link.com.cn

7108501806 REV1.0.0

物品清单: • 交换机x1 • 电源适配器x1 • 网线x1 • 快速安装指南x1

## 硬件连接



按下表指示灯状态检查是否连接正确。

指示灯	名称	状态	说明
Power	电源指示灯	常亮	正常
		常灭	未加电/设备故障
Link/Act	端口指示灯	常亮	对应端口与网络设备已连接
		闪烁	对应端口有数据传输
		常灭	未连接网络设备


正确完成连接后,交换机不需进行任何设置。

提示: 请将电源适配器安装在电源插座附近,以便接通和断开电源。



- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除, 以免遭雷击破坏。
- 远离热源, 保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
- 使用设备前请定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线干扰。在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

产品背面板上有一个网络延长开关(EXTEND), 示意图及说明如下:



名称	状态	说明
EXTEND	ON	开启“网络延长”模式, 1-4号端口协商速率为10Mbps, 供电与数据传输最远距离可达250m以上, 同时端口间进行VLAN隔离, 分别只与Uplink口互通。
	OFF	关闭“网络延长”模式, 端口协商速率为100Mbps。

提示: 使用网络延长模式时, 建议使用符合标准的超五类及以上非屏蔽双绞线, 同时使用单根连续网线连接交换机和设备, 以最大程度延长传输距离。

## 参数规格表

机型	XS05P 江苏电信定制版	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	
协议	CSMA/CD	
端口	支持PoE端口	1-4
	10/100M网络端口	1-4、Uplink
指示灯	每端口	Link/Act
	每设备	Power
PoE供电	PoE标准	IEEE 802.3af/at
	端口最大供电功率	30W
	整机最大供电功率	41W
	PoE端口优先级	无
性能	存储转发	支持
	背板带宽	1Gbps
	MAC地址表深度	2K
输出电源	53.5VDC/0.81A	
拨动开关	EXTEND	
壳体尺寸	99.8mm×98mm×25mm	
网络介质	10Base-T:	3类及以上非屏蔽双绞线
	100Base-T:	5类及以上非屏蔽双绞线
使用环境	工作温度:	0°C-40°C; 工作湿度: 10%-90%RH不凝结
	存储温度:	-40°C-70°C; 存储湿度: 5%-90%RH不凝结