



• 面板介绍

基站面板介绍



基站指示灯介绍



指示灯状态	状态描述
常亮	设备接通电源，正常开启 AP模式下：绿色灯常亮 Client 模式下： 不同颜色指示接收到的无线信号强度，绿（信号强）/黄（信号中）/红（信号弱）
闪烁	黄色灯快闪：软件升级过程中