

TP-LINK®

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司网址: www.tp-link.com.cn

产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

技术支持热线: 400-8863-400 7103502279 REV1.0.0

快速安装指南


屏蔽信息模块

★ 免工具版


物品清单:

- 快速安装指南
- 屏蔽信息模块1pcs


1. 将线缆的外被拨开约30mm的长度，把屏蔽铝箔与接地线撸到线缆后方。




2. 取出模块中的线夹。



3. 将线穿过线夹，按照标贴颜色卡入相应线槽(推荐使用568B标准)，并将多余的线头剪齐。



4. 将模块和线夹按照箭头方向拼合，并合上外壳。



5. 将接地线放入卡扣，用扎线带将接地线环绕系紧。

