

快速安装指南

双频无线路由器




扫一扫下载APP
管理路由更方便

物品清单：• 双频无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南

1 连接路由器


请按照如下步骤连接路由器：1.连接网络→2.连接电源→3.连接设备→4.检查指示灯（下图仅为示意图，接口位置请以实际机型为准）

1. 连接网络



2. 连接电源

连接电源插座。



3. 连接设备

无线连接



有线连接



4. 检查指示灯

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

指示灯	正常状态
系统状态指示灯	常亮
LAN口状态指示灯 WAN口状态指示灯	连接接口对应指示灯常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。



- 警示**
- 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
 - 远离热源，保持通风。
 - 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
 - 使用路由器附带的电源适配器。
 - 将设备放置在平稳的表面。

2 设置路由器

使用手机设置路由器

Wi-Fi

Wi-Fi

TP-LINK_XXXX

选取网络...
TP-LINK_AUTO
TP-LINK_FREE
TP-LINK_Business
TP-LINK_Test
TP-LINK_Home
TP-LINK_WiFi
TP-LINK_Relax



创建管理员密码

设置密码 | 确认密码 | 确定



上网设置

上网方式 | 宽带拨号上网
宽带账号 | 宽带密码 | 下一步



无线设置

2.4G无线设置
无线名称 | TP-LINK_XXXX
无线密码 | 上一步 确定

5G无线设置
无线名称 | TP-LINK_5G_XXXX
无线密码 | 上一步 确定



路由器设置已完成

由于无线参数已更改，您的设备与路由器的连接已断开，请重新进行无线连接。
2.4G无线名称: TP-LINK_XXXX
2.4G无线密码: XXXXXXXX
5G无线名称: TP-LINK_5G_XXXX
5G无线密码: XXXXXXXX

用手机连接路由器出厂默认无线名称
无线名称可在路由器底部的标贴上查找。

连接成功后，手机将自动跳转管理界面；
若未跳转，请手动打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。

路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

设置无线名称和无线密码，点击“确定”，完成设置。

设置完成，路由器即可正常上网。
*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

2 设置路由器

使用电脑设置路由器



创建管理员密码

管理员密码是进入路由器管理页面或APP的密码，凭此密码可查看并配置路由器的所有参数。

设置密码 密码长度为6-32个字符，最好是数字、字母、符号的组合
确认密码

确定

上网设置

已检测到您的上网方式为宽带拨号上网，请输入运营商提供的宽带账号和密码。

上网方式 宽带账号
宽带密码 下一步

无线设置

无线密码是加入路由器无线网络的密码，建议设置一个高强度的无线密码。

2.4G无线设置
无线名称 无线密码
密码长度为8至63个字符，最好是数字、字母、符号的组合
 同2.4G无线密码

5G无线设置
无线名称 无线密码

上一步 确定

打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，
登录管理界面。

创建管理员密码，点击“确定”。

路由器会**自动检测**上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

设置无线名称和无线密码，点击“确定”，完成设置。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

附录

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？（请分别从以下方面进行检查）

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（标注为1/2/3/4的端口），并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到系统指示灯闪烁后松开。
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？（请分别从以下方面进行检查）

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“一连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“二设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？（请分别从以下方面进行检查）

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

产品保修卡

一. 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. TP-LINK产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
SOHO路由器、SOHO无线产品	一年保换	客户送修

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年，电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您自带相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。
- 如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

三. 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。
您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

四. 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作



产品合格证

已检验

声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南大道2018号TCL科技大厦24栋南段1层、3-5层、28层和29层

技术支持热线
400-8863-400
公司网址
www.tp-link.com.cn