

可使用手机扫描二维码，或通过应用市场搜索“TP-LINK车录”，  
下载手机APP




苹果(iOS)系统



打开APP, 点击“添加设备”

点击“手机Wi-Fi设置”

XXXX为MAC地址后四位, 可在彩盒侧面的标贴上查找



打开APP, 点击“添加设备”

在Wi-Fi列表中选择“TP-LINK车录\_XXXX”\*

- 忘记密码  
记录仪默认密码为12345678。长按复位键直至指示灯红灯快闪, 可将记录仪恢复出厂设置。

建议使用Class 10及以上Micro SD高速存储卡, 以获得最优的使用体验。

#### 开机过程

- 自动开机  
连接车载充电器与电源线后, 汽车点火, 记录仪将自动开机, 并开始循环录像。  
\*部分车型在启动发动机时, 点烟器会短暂掉电, 记录仪将自动重启并开启录像。

#### 关机

- 记录仪断电后立刻关机

记录仪断电后黄金电容会提供短暂供电, 保存已录制视频后会立刻关机, 保证不漏秒。

#### 其他

- 汽车导航GPS信号受影响

#### 预览与录像过程

- 图像模糊

记录仪提供两种分辨率的视频码流, 其中低品质视频码流用于快速预览。若想要获得高清观看效果, 请下载高品质视频到手机上观看。

- 画面变形

为了减少拍摄盲区, 记录仪提供超大广角镜头, 画面边缘会产生轻微变形。

若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换。

- 建议使用Class 10及以上Micro SD高速存储卡, 以获得最优的使用体验。

• 长按复位键直至指示灯红灯快闪, 可将WiFi行车记录仪恢复出厂设置。

• WiFi行车记录仪工作温度范围为-20°C~60°C。

• 在使用过程中出现其他问题, 请致电官方客服, 或联系TP-LINK微信客服公众号进行咨询。

• 录像未开启  
确认已插入存储卡;

首次使用, 确认已格式化存储卡;

更换存储卡(建议更换成Class 10或以上的高速存储卡)。

• 录像异常中止  
格式化存储卡;

更换存储卡(建议更换成Class 10或以上的高速存储卡)。

• 录像没有声音  
确认是否处于静音模式。录像过程中, 通过APP可开启、关闭录音功能。

• 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

• 安装过程  
未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏; 已经超出保换、保修期限;

• 检查汽车点烟口与设备电源接口处的连接, 调整位置确认连接无松动。

• 擅自涂改、撕毁产品条形码;

• 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;

• 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;

• 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、

机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;

• 客户发返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;

• 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;

• 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

• 蜂鸣器发出连续警报, 并且指示灯红灯慢闪

记录仪默认密码为12345678。长按复位键直至指示灯红灯快闪, 可将记录仪恢复出厂设置。

建议使用Class 10及以上Micro SD高速存储卡, 以获得最优的使用体验。

• 录制的视频在手机上无法播放  
高分辨率视频对手机配置要求较高, 建议更换更高配置的手机或使用电脑读取存储卡播放视频。

\*部分车型在启动发动机时, 点烟器会短暂掉电, 记录仪将自动重启并开启录像。

• 部分车型在启动发动机时, 点烟器会短暂掉电, 记录仪将自动重启并开启录像。