

快速安装指南

红外无线网络摄像头



请务必扫描上方二维码下载最新“TP-LINK安防”APP!

声明


Copyright©2018 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

物品清单




产品外观

正面示意图



侧面示意图



系统默认录像模式：全天录像。

您可以通过APP将录像模式调整为移动侦测录像，即在画面变化时系统才会录像，这样能大幅度节约Micro SD卡存储空间。

Micro SD卡容量与存储时间关系如下表。

像素	存储卡容量	视频存储时间	
		高清	流畅
100万	8GB	约1.5天	--
	16GB	约3天	--
	32GB	约6天	--
	64GB	约12天	--
	128GB	约24天	--
200万	8GB	约1天	约4天
	16GB	约2天	约8天
	32GB	约4天	约16天
	64GB	约8天	约32天
	128GB	约16天	约64天

*以上数据来源于TP-LINK实验室，仅供参考。



指示灯闪烁规则：

红灯常亮：设备正在启动

红绿灯交替闪烁：设备启动完成，等待配置Wi-Fi

绿灯慢闪：设备正在连接Wi-Fi

绿灯常亮：设备已连接Wi-Fi

绿灯快速闪烁：设备正在升级

红灯快速闪烁：设备正在恢复出厂设置

连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像头尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像头。




*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



手机



路由器



设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

配置设备


1. 登录“TP-LINK安防”APP (也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。



2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。




3. 扫描摄像头机身上的二维码, 添加设备。




4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。




5. 选择摄像头需要连接的Wi-Fi网络, (本摄像头暂不支持5G网络)。



6. 配置摄像头Wi-Fi及添加摄像头需要一定时间, 请耐心等待。



7. 摄像头添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。




说明: 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。


安装设备

本产品推荐安装在墙面上, 详见下图两种安装方式示意。

方法一: 将螺钉定位孔贴粘墙面, 然后按照定位标打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定底座位置。



方法二: 将底座贴纸撕开, 黏贴于底座的圆环处, 然后将设备固定于所需要安装的位置。



安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备绿灯常亮, 即可正常使用。



注意:

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重, 且不小于50N或5kg的重量。
- 扭转机身, 可以对设备进行角度的调节。机身可旋转角度为360度, 上下可调角度为90度。
- 石灰墙、玻璃墙、木板墙等均可使用方法二安装。安装时需确保安装位置干燥、洁净。

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保换、保修期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网络摄像头	一年保修	客户送修

特别说明:

- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内, 本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

用户存根

为了维护您的权益, 请您认真填写, 并妥善保管, 作为维修时的凭证:

经销商信息	产品型号	经销商名称
	序列号	联系电话
用户信息	用户姓名	销售日期
	通讯地址	联系电话
		E-mail

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司 (客服部)

邮 编: 518107

产品合格证
已检验