#### **TP-LINK®**

# 快速安装指南

电梯监控专用无线网桥套装

#### 声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的 进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。


TP-LINK<sup>\*</sup>为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

约定

在本指南以下部分,如无特别说明,所提到的"网桥"、"本产品"、"固定端"、"轿厢端"等名词,系电梯监控专用无线网桥。 本指南中所有图片仅为示意说明,请以实际为准。


普联技术有限公司 地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 技术支持热线 400-8863-400 公司网址 www.tp-link.com.cn 7103503510 REV1.0.0

#### 物品清单



### 产品介绍

#### 系统指示灯及底部端口




系统指示灯状态说明:

设备初始化: 启动过程中常亮,启动完成后闪烁2秒


设备正常工作: 常亮 设备异常或断电: 熄灭

#### Passive PoE供电器




## 产品安装


用户在进行视频监控组网时,可将固定端安装在电梯井中,将轿厢端安装在电梯轿 厢上,并与轿厢内的网络摄像机相连。若需要更改相关功能设置,可登录Web管理 界面进行设置。安装时,请确保轿厢端的上盖对准固定端的上盖,以保证网桥的传 输性能,建议采用以下两种安装位置。




#### 1 固定端连接示意图如下所示。



## 2 轿厢端连接示意图如下所示。



3 分别将网桥用2根尼龙扎带固定在选定的电梯杆上,调整正面板朝向使其与选定的



#### 软件设置

当前产品出厂已经默认配对,免设置,如需管理,可根据如下操作进行。

#### 登录前准备

第一次登录时,需要确认以下几点:

- 1.固定端和轿厢端已接入网络且正常启动。
- 2.管理主机已正确安装有线网卡及该网卡的驱动程序。
- 3.管理主机已至少安装一种以下浏览器:IE 8.0或以上版本、FireFox最新版本和Chrome最新版本。
- 4.管理主机已连接到固定端和轿厢端所在局域网,且IP地址已设为192.168.1.X,X为2~250中
- 任意整数,子网掩码为255.255.255.0。
- 5.为保证能更好地体验Web界面显示效果,建议将显示器的分辨率调整到1024×768或以上像素。

#### 登录固定端/轿厢端管理界面

固定端和轿厢端均支持Web界面管理,用户可以登录相应的管理界面进行功能设置,具体登录步骤如下(以TL-E201固定端为例介绍)。

1 打开浏览器(以IE浏览器为例),在地址栏中输入固定端的默认管理地址: http://192.168.1.251(轿厢端的默认管理地址为http://192.168.1.252),回车。

> 192.168.1.251  $\mathcal{O} \rightarrow$

2 初次使用请设置管理密码。



3 如忘记密码,可在登录页面点击忘记密码,恢复出厂设置,重新设置密码。



5 进入系统页面,可进行相关配置(下图仅为示例,请以实际为准)。



#### 产品保修卡

- 一. 下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:
- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、 摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

#### 二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认 产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同 时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件 发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

#### 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	0	0	0	0	0	0
PCBA焊点	×	0	0	0	0	0
元器件(含模块)	×	0	0	0	0	0
金属结构件	0	0	0	0	0	0
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0
纸质配件	0	0	0	0	0	0
玻璃	0	0	0	0	0	0
光盘	0	0	0	0	0	0
线缆	0	0	0	0	0	0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  ① 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。  ※ 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)						

4 进入参数设置页面。



## 常见问题解答(Q&A)

问题1.无法打开设备的管理界面怎么办?

请确保计算机与网桥在同一网段;

请关闭并重新打开浏览器,或者更换不同浏览器(如火狐、谷歌浏览器)进行尝试; 请更换网线、或者更换其他计算机进行尝试; 如果经过上述操作仍无法解决问题,请将设备恢复出厂设置并重新操作。

问题2.如何将设备恢复出厂设置?

在通电状态下,长按设备的RESET键3秒至系统指示灯开始闪烁再松开,系统将自动 重启并恢复出厂设置。

问题3.网络不通、视频卡顿该如何排查?

请确认设备是否成对安装,固定端和轿厢端设备中框内的管理密码应该一致; 设备之间是否对齐可视且中间没有大型遮挡物; 系统指示灯是否工作正常。

#### 特别说明:

- 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意 外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断 线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。 无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保 换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性 能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样 退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证 明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将 享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质 保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何
- 四. 在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

#### TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8863-400 E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、

3-5层、28栋北段1-4层 普联技术有限公司(客服部)

编: 518107

产品合格证 已检验