多功能安防测试仪 | TL-CT520 快速安装指南





"TP-LINK安防"APP

"TP-LINK安防服务"微信公众号

物料清单:一台安防测试仪 一根挂绳 两根转接线 一本安装指南

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物		六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	0	0	0	0	0	0
PCBA焊点	×	0	0	0	0	0
元器件(含模块)	×	0	0	0	0	0
金属结构件	0	0	0	0	0	0
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0
纸质配件	0	0	0	0	0	0
玻璃	0	0	0	0	0	0
光盘	0	0	0	0	0	0
线缆	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/111364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572

规定的限量要求以下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少 量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。



此环保使用期限只适用 于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明 Copyright © 2021 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内 容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。


TP-LINK[®] 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。本手册所提到的 产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作 陈述均不构成任何形式的担保。

地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址: www.tp-link.com.cn 技术支持热线: 400-8830-630

7103503850 REV1.0.0

普联技术有限公司



3. DC输出接口

向外输出12VDC的直流电源。 请连接配套的转接线。

- 4. 电池电量指示灯
- 5. 系统指示灯
- 6. 供电检测接口 请连接配套的转接线。

7. 电池电量按键

按下该按键, 电池电量指示灯变亮, 通过指示灯 光柱可判断设备当前电量情况。

- 8. USB输出接口
- 9. Micro USB输入接口
- 10. ON/OFF开关按键


打开或关闭多功能安防测试仪。

11. RESET按键

按住RESET按键3秒,可将设备恢复出厂设置。

连接配置

系统启动:将安防测试仪的开关按键置于"ON"状态,等待一段时间后指示灯绿色常亮,设备启动成功。



如需获取更多信息,请前往TP-LINK官方网站 http://www.tp-link.com.cn 下载对应机型的用户手册。

1. 登录 "TP-LINK安防" APP, 选择"**我的>>通用工具**"。


2.选择"安防测试仪"

3.点击右上角加号,添加安防 测试仪。

4.若手机与安防测试仪已处于同一局域网内,请选择"自动发现";若未处于同一局域网内,请点击 "Wi-Fi首连"。
















自动发现:自动搜索当前局域网 下的安防测试仪。

添加IPC

供电检测

1.进入安防测试仪管理界面, 点击"添加摄像机"。

TL-CT520 1.0

供由检测包括测试仪输入供由检测,输出供由检测。

您还未添加任何设备

添加摄像机

O

2.开始发现设备,点击"添加"。



供电检测

进入安防测试仪管理界面,点击 "供电检测"。



保修说明

尊敬的客户,您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后

一. 下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿 服务,敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如对准强光聚焦、输入不合适电 压、高温、进水、
- 机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630,以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间 内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我 们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修 更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个月。如 因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬物损 伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换。 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不 在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更 换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认 故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的 瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如 您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。 如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免 费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期 限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有 限公司不承担任何责任。

四. 在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技 术有限公司。