TP-LINK®

快速安装指南

半球星光警戒网络摄像机

物品清单













产品外观




设备安装

本产品可安装在天花板或墙面上。参照下图示意,将定位标贴粘贴在天花板或墙面,然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管。安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成 会自动接入之前配置好的无线网络,待设备绿灯常亮,即可正常使用。



本产品既可直接连接PoE NVR,也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR,在NVR界面中添加IPC设备,即可正常使用。



*如果您已经设置过IPC的用户名或密码,在NVR界面中添加IPC设备时,还需输入对应的用户名和密码。


IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机(IPC)的Web管理界面进行管理。



登录IPC的Web管理界面步骤如下:

1.设置电脑本地连接 192.168.1.X(2≤X≤254, 且X≠60)。



2.打开浏览器,在地址栏输入IPC默认管理 地址192.168.1.60,回车;首次登录时, 用户名默认为"admin",密码可空置,可 直接点击"登录"。



3.成功登录IPC的Web管理界面。

*首次登录后,建议先前往设置>>系统>>用户管理, 设置管理员"admin"的密码。



声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司 版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄 或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、 录制等)的传播。

TP-LINK:为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。 本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。 除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。



"TP-LINK安防服务"微信公众号