


## 产品安装

本产品可安装在天花板或墙面上。参照下图示意，将定位标贴粘贴在天花板或墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管。如采用底面走线的方式，则调整底座位置，对准底孔，以自攻螺钉固定即可；如采用侧面走线的方式，则可以加上金属导管等（需另行购买），以防止线缆受损，然后以自攻螺钉固定底座。




- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 请选择符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。



Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。

**TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。**

详细售后条款可扫描二维码了解。



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。  


普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103504896 REV1.0.0

物品清单：

- 一台PoE网络摄像机
- 一本快速安装指南
- 一组防水套件
- 一个螺钉孔定位标贴
- 三个塑胶胀管、三个自攻螺钉

**TP-LINK®**


请扫描上方二维码下载  
最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)  
“TP-LINK安防服务”微信公众号



**快速安装指南**  
PoE红外网络摄像机


## IPC配合NVR工作

本产品即可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接网络设备像机（IPC）和网络硬盘录像机（NVR），在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。



## IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。



### 登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ( $2 \leq X \leq 254$ , 且 $X \neq 60$ )
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。  
\*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

## 使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联网”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



\*请务必把APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



1. 登录“TP-LINK物联网”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。