

快速安装指南

双目变焦云台摄像机



请扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)




“TP-LINK物联”微信公众号

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像头尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像头。



*请务必更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



指示灯闪烁规则

- 红灯常亮：设备正在启动
- 红绿灯交替闪烁：设备启动完成，等待配置Wi-Fi
- 绿灯慢闪：设备正在连接Wi-Fi
- 绿灯常亮：设备已连接Wi-Fi
- 绿灯快速闪烁：设备正在升级
- 红灯快速闪烁：设备正在恢复出厂设置

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品合格证

已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该产品仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

物品清单：

- 一台双目变焦云台摄像机
- 一个电源适配器
- 一个上墙支架
- 三个塑胶胀管、三个自攻螺钉
- 一本快速安装指南

瞽亚技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103504768 REV2.0.0

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业区24栋南段1层、3层、28栋14层

公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>

技术支持热线：400-8830-630

E-mail：fao@tp-link.com.cn

邮编：518107


配置设备

1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
 - 第一步：点击“+”，开始添加设备。
 - 第二步：扫描机身上的二维码。
 - 第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
3. 选择摄像头需要连接的Wi-Fi网络。
4. 配置摄像头Wi-Fi及添加摄像头需要一定时间，请耐心等待。
5. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。



说明：如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请按长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中，按照页面提示操作。



产品保修卡

尊敬的客户，您好！

秉承惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购物后仔细阅读以下内容：

- 下划线情况不适用于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：
 - 已经超出保质期、保修期限；
 - 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
 - 擅自涂改、遮盖产品序列号；
 - 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
 - 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或锈蚀等；
 - 客户自行维修造成的对运输、装箱所导致的损坏；
 - 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请拨打我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送电子邮件至fao@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各项产品驱动程序、最新版本高级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn方便您免费下载。

三、TP-LINK®品质售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外部电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬损、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换；用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包括但不限于连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您出示相应的发票和产品保修卡；若您未能出示以上证明，该产品的免费保换期将自生产之日起开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，收取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限加再三个季度的质保期。返修产品的寄费由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

安装设备


本产品可直接放置于桌面，也可吊顶安装，本手册介绍吊顶安装方法。参照右图示意图，将螺钉孔定位图粘贴于天花板，然后按照定位图打出孔底并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。最后稍微用力将设备向上顶，拉动以扣紧，即可将设备卡入支架。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。



注意：

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度，镜头部分可整体垂直转动180度。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。



常见问题解答

APP配置网络或绑定IPC失败，怎么办？

请您确认如下信息：

- 配网时请确保PVC指示灯为红绿灯交替闪烁，若不是，请长按RESET键5秒后再尝试配网；
- 尝试将IPC放置路由器附近再进行无线配网，避免无线信号干扰导致配网失败。

手机靠近IPC预览会有尖锐刺耳声音？

- 当手机靠近IPC预览时，会导致严重的啸叫现象，出现比较尖锐刺耳的声音，请将手机远离IPC一定距离或尝试异地远程预览。

IPC监控画面倒置，怎么办？

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC设置界面，点击“设备控制→画面翻转→上下翻转”进行设置。

如何确认IPC已经开始录像？

- 确保IPC插入SD卡，请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用；
- 默认移动侦测录像，录像保录前有移动物体后，点击“录像回放”可查看录像。也可通过手机APP更改录像计划为全天录像录像。

忘记IPC密码，怎么办？

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面，点击“修改密码”，将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID，通过输入验证码重新修改IPC密码。

如何将IPC监控画面分享给其他手机观看？

- 请点击IPC预览界面右上角“ 分享”图标，进入分享设置界面，选择TP-LINK ID账号分享或社交分享两种方式，将监控视频分享到其他好友或家人。

螺丝孔位图

未经普联技术有限公司明示书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、抄袭或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



螺钉孔

39mm



螺钉孔



请剪裁定位图用于辅助摄像机安装。