

快速安装指南

监控专用室外无线网桥套装

7103504700 REV1.0.0

声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、抄袭或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。


约定

在本指南以下部分，如无特别说明，所提到的“网桥”、“本产品”、“录像机端”、“摄像头端”等名词，均指监控专用室外无线网桥。


本指南中产品图片仅为示意说明，请以实际机型为准。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
技术支持热线 400-8863-400 公司网址 www.tp-link.com.cn

物品清单



产品介绍



指示灯

指示灯状态说明


录像机端

所有指示灯保持常亮：设备接通电源，正常开启

摄像头端


所有指示灯同步集中闪烁：设备接通电源，正常工作且未正常配对（与录像机端完成配对后，亮起的灯越多说明信号越强）

录像机端/摄像头端

指示灯依次慢闪：正在配对
整体快闪：配对失败

*配对说明：需保证两个网桥设备的工作模式分别为录像机端和摄像头端，在15分钟内，分别短按两个设备的RESET/WPS按键，指示灯将以流水灯形式闪烁，设备进入配对状态：若指示灯变为常亮，则配对成功；若指示灯整体快闪，则配对失败，需重新操作。


Passive PoE供电器




产品安装

1 请先将网桥壳体上的滑盖打开，以便于完成网线的连接。为保证网桥室外工作时滑盖不易脱落，滑盖设计得较紧，若打开比较困难，可参考下图步骤进行操作：


1. 将螺丝刀插入网桥壳体与滑盖间的缝隙处。
2. 向下按压螺丝刀，使滑盖受力向前滑出。




2 录像机端连接示意图如下所示。



3 摄像头端连接示意图如下所示。



4 将网桥用2根尼龙扎带固定在选定的位置上，调整正面板朝向使其与选定的方向致相同。



软件设置

当前产品出厂已经默认配对，免设置，如需管理，可根据如下操作进行。

登录前准备

第一次登录时，需要确认以下几点：

- 录像机端和摄像头端已接入网络且正常启动。
- 管理主机已正确安装有线网卡及该网卡的驱动程序。
- 管理主机已至少安装一种以下浏览器：IE 8.0或以上版本、FireFox最新版本和Chrome最新版本。
- 管理主机已连接到录像机端和摄像头端所在局域网，且IP地址已设为192.168.1.X，X为2~250中任意整数，子网掩码为255.255.255.0。
- 为保证能更好地体验Web界面显示效果，建议将显示器的分辨率调整到1024×768或以上像素。

登录录像机端/摄像头端管理界面

录像机端和摄像头端均支持Web界面管理，用户可以登录相应的管理界面进行功能设置。具体登录步骤如下（以YLB200-1KM录像机端为例介绍）。

- ① 打开浏览器（以IE浏览器为例），在地址栏中输入录像机端的默认管理地址：
http://192.168.1.251（摄像头端的默认管理地址为http://192.168.1.252），回车。

- ② 初次使用请设置管理密码。



- ③ 如忘记密码，可在登录页面点击忘记密码，恢复出厂设置，重新设置密码。



- ④ 进入参数设置页面。



- ⑤ 进入系统页面，可进行相关配置（下图仅为示例，请以实际为准）。



常见问题解答(Q&A)

问题1.无法打开设备的管理界面怎么办？

请确保计算机与网桥在同一网段；
请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试；
请更换网线、或者更换其他计算机进行尝试；
如果经过上述操作仍无法解决问题，请将设备恢复出厂设置并重新操作。

问题2.如何将设备恢复出厂设置？

在通电状态下，长按设备的RESET/WPS键3秒以上至指示灯开始闪烁再松开，系统将自动重启并恢复出厂设置。

问题3.网络不通、视频卡顿该如何排查？

请确认设备是否成对安装，录像机端和摄像头端设备中框内的管理密码应该一致；
设备之间是否对齐可视，且中间没有大型遮挡物；
指示灯是否工作正常，信号强度指示灯是否正常。

产品保修卡

一. 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机、包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加上三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572
规定的限量要求以下。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少
量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户指南所规
定的条件下工作。

TP-LINK客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail：fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、

3-5层 28栋北段1-4层

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证

已检验