




螺钉孔



螺钉孔

39mm

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

## 快速安装指南

### 4G云台网络摄像机



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



请扫描二维码查看流量卡使用说明书



扫码查看安装视频

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

详细售后条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

产品合格证

已检验



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	X				○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在环保条件切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。


普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

物品清单: ●一个4G云台网络摄像机 ●配件(塑胶胀管\*2、自攻螺钉\*2) ●一个上墙支架 ●一个电源适配器 ●一本快速安装指南 ●一张流量卡(部分机型)


7103506123 REV3.0.0

## 产品外观

支持Nano-SIM插入版



仅支持内置SIM版



- 1 系统指示灯和白光报警灯
- 2 红外灯(位于透红外材质前脸内部)
- 3 RESET:复位键,长按可使设备恢复出厂设置。
- 4 Micro SD卡槽:支持Micro SD卡本地存储,插入SD卡后,请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用。
- 5 Nano-SIM卡槽:只支持Nano-SIM卡,请按标注方向插入SIM卡。
- 6 LAN口:RJ45接口,用于连接以太网设备,如路由器、交换机等。
- 7 DC电源接口:通过此接口可接入DC12V的电源适配器。

### 指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中
红绿灯交替闪烁	设备启动完成,4G正在联网
绿灯常亮	设备已联网
绿灯慢闪	SIM卡未插入
红灯慢闪	4G处于关机模式或数据开关已关闭
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置

### 4G参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8

## 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。如果使用支持Nano-SIM插入版的摄像机,需先插入SIM卡;仅支持内置SIM版的摄像机可省略此步。当绿灯常亮时,表示设备已联网,此时可按照配置设备设置摄像机;当设备在局域网使用时只能有线模式配置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。


- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内40°C以下使用。
- 电源适配器应安装在设备附近,并应易于接近。

### 设备上电说明:

将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约45秒。

当指示灯不停地**红绿交替闪烁**时,表示设备启动完成,4G正在联网。

## 配置设备(\*当4G模块正常工作时,可通过APP实现实时预览和录像回放。)



1. 登录“TP-LINK物联”APP。
2. 进入APP,点击页面右上角的加号,开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码(二维码在设备的侧面或底面),添加设备。
4. 配置摄像机网络及添加摄像机需要一定时间,请耐心等待。
5. 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。




说明: 1. 设备支持本地模式,可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。

2. 长按设备RESET按键5秒,可恢复出厂配置。

## 安装设备

本产品可直接放置于桌面,也可吸顶安装,参照如下示意图安装。安装完设备后,再给设备连接电源,设备启动完成会自动接入4G网络,待设备**绿灯常亮**,即可正常使用。



摄像机的正常工作温度为-10°C-40°C。  
请扫描二维码查看安装符号释义。



\*TP-LINK安防服务”微信公众号



### 注意:

- 安装摄像头的墙面至少要能承受3倍于摄像头的总重,且不少于50N或5kg的重量。
- 机身可水平旋转343度,镜头部分可整体垂直转动180度。
- 建议采用直径6mm的钻头,钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅,设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。