

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

详细售后条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

## 快速安装指南

### 双摄全彩云台无线网络摄像机

产品合格证

已检验



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP（仅中国大陆、港澳台地区可用）



“TP-LINK安防服务”微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
 71035050491 REV1.0.0

物品清单：  
 • 云台无线网络摄像机  
 • 塑胶胀管\*2  
 • 自攻螺钉\*2  
 • 上墙支架  
 • 电源适配器  
 • 快速安装指南

## 产品外观



### 指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置



**注意：**


- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 产品的工作温度为：-10°C~40°C。
- 产品规格标贴若存在“—”表示直流电符号。

## 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。



路由器



电源适配器

电源插座



**设备上电说明:**将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地**红绿交替闪烁**，表示设备启动完成，等待配置WiFi。

## 配置设备

1. 登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP，点击页面右上角的加号，开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码，添加设备。
4. 根据提示准备好设备，并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




**说明:**如果需要改变设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置;摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。



二维码在设备的侧面

## 安装设备



塑胶胀管


自攻螺钉

上墙支架

螺钉孔定位图

本产品可直接放置于桌面，也可吊顶和壁挂安装，参照示意图安装。将定位图粘贴于天花板或墙壁，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

上墙支架通过调节转轴，实现对设备水平、垂直方向的角度调节。调节角度前需将螺钉拧松，调整到适合角度后再拧紧螺钉。安装完成后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。



- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 支架把手可手动旋转210°，支架固定摄像机底座可手动旋转360°。

## 常见问题解答

**APP配置网络或绑定IPC失败怎么办?**

请确认如下信息:

- 配网时请确保IPC指示灯为红绿灯交替闪烁。若不是，请长按RESET键5秒后再尝试配网;
- 尝试将IPC放置路由器附近再进行无线配网，避免无线信号干扰导致配网失败。

**如何确认IPC已经开始录像?**

- 确保IPC插入SD卡，请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用;
- 默认为移动侦测录像，确保镜头前有移动物体后，点击“录像回放”可查看录像，也可通过手机APP更改录像计划为全天定时录像。

**IPC监控画面倒置，怎么办?**

- 请通过“TP-LINK 物联”APP进入IPC设置界面，点击“设备控制”→画面翻转→上下翻转”进行设置。

**忘记密码，怎么办?**

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面，点击“修改密码”，将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID，通过输入验证码重新修改IPC密码。

**手机靠近IPC预览会有尖锐刺耳声音?**

- 当手机靠近IPC预览时，会导致严重的啸叫现象，出现比较尖锐刺耳的声音，请将手机远离IPC一定距离预览或尝试异地远程预览。

**如何将IPC监控画面分享给其他手机观看?**

- 请点击IPC预览界面右上角“分享”按钮，进入分享设置界面，选择TP-LINK ID账号分享或社交分享两种方式，将监控视频分享到其他好友或家人。