TP-LINK®

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修。 详细售后条款可扫描二维码了解。



铅(Pb)

品合格证

已检验

六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

快速安装指南 网络摄像机



请扫描上方二维码下载 最新 "TP-LINK物联" APP! (仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫一扫 查看安装视频



"TP-LINK安防服务" 微信公众号

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

部件名称

主机 附件

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量 要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,目按照计划正在进行环保

切换,切换后将符合上述规定。)

汞(Hg)

1 此环保使用期限 只适用干产品在 用户手册所规定 的条件下工作。

普联 技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103506039 REV2.0.0

物品清单:


• 一台网络摄像机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔定位 标贴 • 配件(塑胶胀管*4、自攻螺钉*4、硅胶塞*2)

• 一本快速安装指南

有毒有害物质或元素

镉(Cd)

产品外观



IPC配合NVR工作


按下图连接网络摄像机(IPC)和网络硬盘录像机(NVR),在NVR界面中添加IPC设备,即可正常使用。



*如果您已经设置过IPC的用户名或密码, 在NVR界面中添加IPC设备时,还需输入对 应的用户名和密码。

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机(IPC)的Web管理界面进行管理。



登录IPC的Web管理界面步骤如下:

1.设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠60)

2.打开浏览器,在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**,回车;首次登录时,需要设置登录密码后再点击"激活"。再登录时,使用用户名"admin"和设置的密码即可登录。

3.成功登录IPC的Web管理界面。

使用 APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装"TP-LINK物联"APP,根据APP提示,完成用户注册。连接设备后,通过手机APP配置设备,实现实时预览和录像回放。



13 4 107/100 1

1.登录"TP-LINK物联"APP(也可以选择"暂不登录"以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。

2.根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。

第一步:点击"+",开始添加设备。

第二步:扫描机身上的二维码。

第三步:根据APP的提示,完成余下添加步骤。

3.摄像机添加完成后,即可在"预览"界面看到监控画面。

*图片仅供示意,界面以实际APP展示为准。

安装设备

本产品可安装在墙面上,参照下图示意,即完成安装。安装完成后,可根据实际需求调整摄像机镜头角度。




② 设备安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面,按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管,将自攻螺钉穿过支架的背面,将设备固定在墙面上。



3 调整角度

首次使用,请手动调节摄像机至合适的角度,拧紧螺钉 后并放入硅胶塞。后期若想调整摄像机角度,需要将硅 胶塞取出,拧松固定螺钉,调整角度后再拧紧。



水平角度转动

垂直角度转动