



## 产品外观



## 安装设备

本产品可安装在墙面上, 参照示意图, 将摄像机固定到已安装好的支架上, 即完成安装。安装完成后, 可根据实际需求调整摄像机镜头角度。



### 注意:

- 安装摄像机的天花板或墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架, 请自行购买。
- 推荐两颗螺钉固定摄像机, 螺钉孔规格1/4-20UNC\*7.5mm。

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺: 一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验



说明:

- 摄像机的工作温度为-30°C~60°C。
- 请扫描二维码查看安规符号释义。



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103506003 REV2.0.0

物品清单: • 一台网络摄像机 • 一组防水套件  
• 一本快速安装指南

TP-LINK®

快速安装指南  
网络摄像机



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号

## IPC配合NVR工作


按下图连接网络摄像机（IPC）和网络硬盘录像机（NVR），在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。



\*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

## IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。



登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接192.168.1.X ( $2 \leq X \leq 254$ , 且 $X \neq 60$ )
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址 **192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。

## 使用 APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



- 1.登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。  
第一步：点击“+”，开始添加设备。  
第二步：扫描机身上的二维码。  
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。