

快速安装指南


无线USB网卡
免驱版

- 一块无线USB网卡
- 一本快速安装指南

1 硬件安装

安装图如下：

不需将计算机断电,只需将网卡插入对应的插槽即可。



- 警示**
1. 远离热源,保持通风。
 2. 在储存、运输和运行环境中,请注意防水。
 3. 防止其他有害物质的侵害,例如:酸、碱。
 4. 请勿私自拆卸,出现故障,需由专业人员进行维修。
 5. 设备使用温度: 0°C~40°C。

2 软件安装

(Windows 11/10系统下的软件安装过程相似,下面安装以Windows 10系统为例。)

- 1 连接网卡后,点击右下角弹窗。

TP-LINK(F:)
点击以选择要对可移动驱动器进行的操作。

- 2 点击右上角提示框,选择“打开文件夹以查看文件”。

TP-LINK (F:)

选择要对可移动驱动器执行的操作。



配置存储设置



打开文件夹以查看文件
文件资源管理器



不执行操作

- 3 在文件夹中,双击运行 SetupInstall.exe。

SetupInstall.exe



温馨提示:


若以上界面没有自动弹出,请双击桌面“此电脑”图标 ,进入此电脑后,打开TP-LINK  驱动器,双击运行  SetupInstall.exe,等候数秒,即可开始安装。
若计算机无法识别出驱动器,请在控制面板处卸载其它已安装的免驱网卡驱动,重新插入网卡,即可开始安装。

3 连入网络

1 请耐心等待网卡初始化,完成后界面将自动关闭。



2 点击桌面右下角的图标,在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络,点击“连接”按钮。



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



微信客服随时随地
解决您的网络问题



TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。



扫描二维码可查看相关安规符号释义



普联技术有限公司 Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 7103505736 REV1.0.0