




扫描二维码，获取更多服务

快速安装指南


网络壁挂扬声器

TL-SPK201W-PoE/DC

物品清单



产品外观




壁挂安装

安装设备时，可能需要用到下列工具：水平尺、记号笔、小刀、剥线钳、网线钳、冲击钻及配套钻头、橡胶锤、十字螺丝刀、梯子等，以上工具需用户自备。


安装前，请先确保需要安装设备的地点已经完成布线工作。

安装设备前，请先将设备连接电源，查看其是否可以正常工作。接通电源后，扬声器将自动进行设备启动，此时系统指示灯先是常亮，设备启动完成后，会闪烁2秒，待系统指示灯再次常亮，表示设备已正常工作。


1、将可旋转安装支架置于选定的墙面处，用记号笔在墙面上标记出旋转支架上两个安装孔的位置；



2、按照墙面上标记的位置，用冲击钻在墙面上钻出两个直径为6mm的钻孔；




3、将塑胶胀管和自攻螺钉固定在墙面上；



*不要将螺钉完全拧进去，需留出2毫米左右的空间，以便安装支架。

4、如下图所示，将可旋转安装支架上的孔位对准螺钉，将壁挂扬声器安装在墙上。



说明：

- 网络扬声器采用两种供电方式，IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电和 DC 供电。采用 PoE 供电时，扬声器网络接口与带 PoE 供电功能的设备相连，例如支持 PoE 功能的以太网交换机；采用 DC 供电时，扬声器 DC 电源接口与电源适配器相连。




注意：

- 请使用符合相关标准的 PoE 供电设备连接扬声器，否则可能会损坏扬声器。
- 产品不含电源适配器，如需使用 DC 供电方式，请自行购买 12VDC 输出的电源适配器。


登录 Web 管理界面

通过局域网内电脑登录网络扬声器的 Web 管理界面进行管理。



登录网络扬声器的Web管理界面步骤如下：


1. 设置电脑本地连接
192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠70)。
2. 打开浏览器, 在地址栏输入默认管理地址
192.168.1.70, 回车; 首次登录时, 用户名默认为
"admin", 密码可空置, 可直接点击"登录"。
3. 成功登录Web管理界面。
*首次登录后, 可先前往系统设置>>用户管理, 设置设备的用户名和密码。



NBS配置管理

通过TP-LINK NBS网络广播系统, 可对网络扬声器进行配置和管理。

1. 在桌面点击“NBS启动器”图标, 启动TP-LINK NBS软件。
2. 启动“服务器管理”和“高级管理”中的所有服务器及客户端。
3. 启动完成后, 即可点击软件左下角“前往TUMS”进入TP-LINK网络广播系统登录页。
*首次登录时, 需在登陆页面激活安全证书, 请根据网页提示进行激活。
4. 激活完成后, 输入账号密码即可登录。首次登陆时会要求重置admin账号的密码, 请根据密码强度提示进行重置。
5. 点击“管理中心”, 进入设备管理界面。
6. 点击页面右上角“添加设备”, 按照提示将需要管理的网络扬声器添加进NBS中, 即可对网络扬声器进行管理。



保修说明

尊敬的客户, 您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

一、下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8830-630, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时, 我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺: 三年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 外置电源保换期为1年, 电池保换期为6个月, 鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

四、在国家法律法规的范围内, 本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

10
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司(客服部)

邮 编: 518107

产品合格证

已检验