


快速安装指南

150M高增益无线USB网卡
TL-WN726N




• Windows 7/8/8.1系统下，网卡安装成功后请直接进行**第2步：软件安装**。

• Windows XP系统下，网卡安装成功后会弹出新硬件安装向导，点击“取消”，如上图所示。

物品清单：

• 一块无线USB网卡 • 一本快速安装指南 • 一张驱动光盘 • 一张保修卡



将光盘插入光驱。




光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击“**自动安装**”。

Windows XP/7/8/8.1各系统下的软件安装过程相似，在此仅以Windows 7系统下的安装为例。



点击“**下一步**”继续。



选择安装类型，推荐保持默认选择；点击“**下一步**”继续。

3 将网卡连入无线网络

5




选择安装路径，推荐保持默认，或点击“更改”选择其他路径；点击“下一步”继续。

6



点击“安装”，开始程序的安装。

7



安装过程大约需要一分钟时间，请稍作等待。

8




当出现上图所示界面时，表示已完成安装；点击“完成”以退出向导。

1



软件安装完成后，TP-LINK 无线客户端应用程序（TWCU）会自动运行（如上图所示）。选择您要连入的无线网络，点击“连接”按钮。

2



请在“安全密钥”栏中输入无线网络密码（可在无线路由器或AP的管理界面中查看），然后点击“确认”。

3



当出现上图所示界面时，您已成功连接到该无线网络；点击“关闭”完成连接。

4



成功连接到无线网络后，该网络的SSID前面会出现 图标。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

声明 Copyright © 2015 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利
www.tp-link.com.cn 技术支持热线 400-8863-400

TP-LINK为普联技术有限公司注册商标，本文档所涉及的其他商标，由其各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和咨询仅供参考。

仅以使用“WPA/WPA2-个人”方式加密的无线网络为例阐述其连接过程，如果您想了解更多关于使用“WPA/WPA2-企业”方式加密的无线网络的连接方法，请参考光盘中的详细配置指南。