



请务必扫描二维码
下载最新APP!

快速安装指南

网络寻呼话筒

TL-AUD50





7103505144 REV1.0.0

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有。


产品合格证
已检验

物品清单




产品介绍

正面



背面




应用拓扑

用手机扫描二维码下载并安装APP，根据APP提示，完成登录引导。设备支持有线和无线两种连接方式，如果环境中存在Wi-Fi，请将寻呼话筒尽量靠近路由器或AP，并连接电源，再按照**设备配置**设置寻呼话筒。



请务必扫描二维码
下载最新APP!




注意:

- 电源适配器只可用于本设备，请勿用于其他设备，否则可能导致其他设备损坏。

设备安装

- 将支架板顶端插入网络寻呼话筒背面的支架板插口,使**支架板斜块**抵住网络寻呼话筒背部;
- 将插上支架板的网络寻呼话筒放到水平桌面,通过USB接口与外接话筒相连。



设备配置

● WEB登录

通过局域网内电脑登录网络寻呼话筒的 Web 管理界面进行管理。

步骤如下:

- 设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠140)。
- 打开浏览器,在地址栏输入默认管理地址192.168.1.140,回车;首次登录时,用户名默认为"admin",密码可空置,可直接点击"登录"。

- 首次登录后,可先前往系统设置>>用户管理,设置设备的密码。

● NBS配置管理

通过TP-LINK NBS网络广播系统,可对网络寻呼话筒进行配置和管理。

- 在桌面点击“NBS启动器”图标,启动TP-LINK NBS软件。
- 启动“服务器管理”和“高级管理”中的所有服务器及客户端。
- 激活完成后,输入账号密码即可登录。首次登录时会要求重置admin账号的密码,请根据密码强度提示进行重置。

- 启动完成后,即可点击软件左下角“前往TUMS”进入TP-LINK网络广播系统登录页。
*首次登录时,需在登陆页面激活安全证书,请根据网页提示进行激活。

- 点击“管理中心”,进入设备管理界面。
- 点击页面右上角“添加设备”,按照提示将需要管理的网络寻呼话筒添加进NBS中,即可对网络寻呼话筒进行管理。

有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

保修声明



TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。